

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhusus / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with columns: PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include: S FABER 305.0665.355 P2222; AEchood 74,9 kWh/a; EEC B; FDEhood 21,1; FDEC C; LEhood 67 lux/Watt; LEC A; GFehood 65,1 %; GFEC D; Qmin 280 m3/h; Qmax 540 m3/h; Qboost 620 m3/h; SPEmin 47 dBa; SPEmax 64 dBa; SPEboost 67 dBa; PO 0,49 Watt; Ps N/A Watt; PI 1,2; EElhood 69,2; QBep 341,0 m3/h; Pbep 369 Pa; Qmax 620,0 m3/h; Wbep 166,0 W; WL 3,0 W; Emiddle 200; Lwa 64 dBA; Norme di riferimento: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564.

