

HR  
BiH  
CG



Upute za montažu

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Opće sigurnosne napomene


## Sadržaj

1	Opće sigurnosne napomene.....	2
2	Uvjeti postavljanja.....	2
2.1	Prostorija.....	2
2.2	Ugradnja uređaja u kuhinjski element.....	3
2.3	Postavljanje više uređaja.....	3
2.4	Električni priključak.....	4
3	Dimenzije uređaja.....	4
4	Potrebna ventilacija.....	4
5	Transportiranje uređaja.....	4
6	Skidanje ambalaže.....	4
7	Montaža zidnih odstojnika.....	4
8	Postavljanje uređaja.....	4
9	Poravnavanje uređaja.....	5
10	Nakon postavljanja.....	5
11	Zbrinjavanje ambalaže.....	5
12	Objašnjenje korištenih simbola.....	6
13	Promjena smjera okretanja vrata.....	7
13.1	Odvajanje kabelskog spoja.....	7
13.2	Skidanje gornjih vrata.....	7
13.3	Skidanje donjih vrata.....	8
13.4	Premještanje gornjih dijelova ležaja.....	9
13.5	Premještanje srednjih dijelova ležaja.....	11
13.6	Premještanje donjih dijelova ležaja.....	11
13.7	Premještanje dijelova ležaja vrata.....	12
13.8	Montaža donjih vrata.....	13
13.9	Montaža gornjih vrata.....	13
13.10	Montaža kabelskog spoja.....	14
13.11	Poravnavanje vrata.....	14
13.12	Postavljanje pokrova.....	14
14	Priključivanje uređaja.....	15

## 1 Opće sigurnosne napomene

- Pažljivo sačuvajte ove upute za montažu kako biste ih u svakom trenutku mogli konzultirati.
- Kada uređaj prosljeđujete dalje, novom vlasniku predajte i ove upute za montažu.
- Prije instalacije i uporabe pažljivo pročitajte ove upute za montažu da biste uređaj mogli propisno i sigurno upotrebljavati. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozorenja. Oni su važni da biste uređaj mogli sigurno i besprijekorno instalirati, a zatim ga upotrebljavati.
- Najprije pročitajte opće sigurnosne napomene u uputama za montažu, koje pripadaju ovim uputama za montažu, u poglaviju „Opće sigurnosne napomene“ i pridržavajte ih se. Ako više ne možete pronaći upute za uporabu, možete ih preuzeti na internetu pomoću QR koda na vanjskoj stranici uputa za montažu, na stranici [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals) ili unosom servisnog broja na stranici [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals).

Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici:



- **Kada instalirati uređaj, обратите pozornost na upozorenja i druge specifične upute u drugim poglavljima:**

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.
	Uputa	označava korisne napomene i savjete.

## 2 Uvjeti postavljanja

### UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog vlage!

Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

- Uredaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uredaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.

Namjenska uporaba

- Uredaj postavljajte i upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.

### 2.1 Prostorija

#### UPOZORENJE

Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- Nemojte oštetići cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.

- Ako se uređaj postavlja u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskoj strani uređaja može se kondenzirati voda.

Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro prozračivanje i odzračivanje.

- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje  $1 \text{ m}^3$ . Podatci o količini rashladnog sredstva nalaze se na označenoj pločici u unutrašnjosti uređaja.

## 2.1.1 Podloga u prostoriji

- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.
- Podloga uređaja treba biti iste visine kao i okolni pod.

## 2.1.2 Pozicioniranje u prostoriji

- Nemojte postavljati uređaj u područje direktnog sunčevog zračenja, pokraj štednjaka, grijanja i sličnog.
- Postavite stražnju stranu uređaja izravno na zid tako da uvijek upotrijebite priloženi zidni odstojnik (vidi dolje).

## 2.2 Ugradnja uređaja u kuhinjski element

Uređaj se može adaptirati za ugradnju u kuhinjske ormare.




Fig. 1

- |                     |   |
|---------------------|---|
| (1) Viseći ormar    | (B) Dubina vrata                          |
| (2) Uredaj          | (C) Ventilacijski presjek                 |
| (3) Kuhinjski ormar | (D) Udaljenost od stražnje strane uređaja |
| (4) Zid             | (E) Udaljenost od bočne strane uređaja    |

(A) Dubina uređaja

Uređaj se može postaviti direktno uz kuhinjski element Fig. 1 (3).\*

Na stražnjoj strani visećeg ormara treba postojati otvor za odzračivanje dubine Fig. 1 (D) po cijeloj širini visećeg ormara.

Ispod stropa prostorije treba poštovati ventilacijski presjek Fig. 1 (C).

Kada se uređaj postavlja s okovima pored zida Fig. 1 (4), razmak između uređaja i zida mora iznositi najmanje 13 mm.

Kada se uređaj postavlja s okovima pored zida Fig. 1 (4), razmak između uređaja i zida mora iznositi najmanje 20 mm.

Kako biste vrata mogli potpuno otvoriti, uređaj mora biti za dubinu vrata Fig. 1 (B) ispred u odnosu na prednjicu kuhinjskog elementa. Ovisno o dubini kuhinjskih elemenata Fig. 1 (3) i uporabi zidnih odstojnika, uređaj može i dalje stršati.\*

A [mm]	B [mm]	C [cm <sup>2</sup> ]	D [mm]	E [mm]
675 x	65	min.300	min.50	min.13

*Uređaji bez ručke / s udubljenjem kao rukohvatom*

A [mm]*	B [mm]*	C [cm <sup>2</sup> ]*	D [mm]*	E [mm]*
681 x	71	min.300	min.50	min.20

*Uređaji s udubljenjem kao rukohvatom i staklenom prednjom stranom*

Kada se uređaj postavlja s okovima pored zida (4), razmak između uređaja i zida mora iznositi najmanje 13 mm.\*

Kada se uređaj postavlja s okovima pored zida (4), razmak između uređaja i zida mora iznositi najmanje 20 mm.\*

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Poštovane su dimenzije niže.
- Poštovani su zahtjevi prozračivanja (pogledajte 4 Potrebna ventilacija).

## 2.3 Postavljanje više uređaja

### POZOR

Opasnost od oštećivanja kondenziranim vodom!

- Uređaj ne postavljajte izravno uz drugi uređaj za hlađenje/zamrzavanje.

Uređaji su prikladni za različite načine postavljanja. Uređaje kombinirajte samo ako su namijenjeni za to. U sljedećoj tablici prikazani su mogući načini postavljanja ovisno o modelu:

Način postavljanja	Model
pojedinačno	svi modeli
Side-by-Side (SBS)	Modeli čiji naziv modela počinje slovom <b>S....</b> Poziciju ćete pronaći u priloženom SBS načinu postavljanja.
Jedan pored drugog s razmakom od 70 mm između uređaja Ako ne poštujete taj razmak, između bočnih stijenki uređaja nastaje kondenzacija.	svi modeli bez grijanja bočne stjenke




Fig. 2

Sastavite uređaje prema posebnim uputama za ugradnju.

# Dimenzije uređaja

## 2.4 Električni priključak



### UPOZORENJE

Nepropisan rad!

Požar. Ako mrežni kabel / utikač dođe u dodir sa stražnjom stranom uređaja, mrežni kabel / utikač mogu se oštetiti zbog vibracija uređaja, tako da može doći do kratkog spoja.

- Uredaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
- U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja nemojte priključivati nikakve uređaje.
- Višestruke utičnice / razdjelne letvice i drugi elektronički uređaji (kao što su halogeni transformatori) ne smiju se postavljati i upotrebljavati na stražnjoj strani uređaja.

## 3 Dimenziye uređaja




Fig. 3

	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	h (mm)
CNsfd 5233	597	675*	609	1217*	1855
CN(sf)(d) 5734	597	675*	609	1217*	2015
CN(bd)(sf)(c) (d)/5733(i)	597	675*	609	1217*	2015
CBN(bd)(sf)(c) (d) 5733	597	675*	609	1217*	2015

\* Pri uporabi zidnih odstojnika dimenzija se povećava za 15 mm (pogledajte 7 Montaža zidnih odstojnika)

## 4 Potrebna ventilacija

### POZOR

Opasnost od oštećenja pregrijavanjem zbog nedovoljne ventilacije!

Ako je ventilacija nedovoljna, kompresor se može oštetiti.

- Osigurajte dovoljnu ventilaciju.
- Vodite računa o potrebnoj ventilaciji.

Ako se uređaj integrira u kuhinjsku jedinicu, trebate se obavezno pridržavati zahtjeva za ventilaciju:

- Razmačna rebra na stražnjoj strani uređaja osiguravaju dovoljnu ventilaciju. U konačnom položaju ona ne smiju biti u udubinama ili procjepima.
- U načelu vrijedi: što je ventilacijski presjek veći, to uređaj štedi više energije.

## 5 Transportiranje uređaja

- Uredaj transportirajte zapakiran.
- Uredaj transportirajte uspravno.
- Uredaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.

## 6 Skidanje ambalaže


U slučaju oštećenja obavezno se prije priključivanja uređaja informirajte kod dobavljača.

- Provjerite postoje li na uređaju i ambalaži oštećenja izazvana transportom. Naslućujete li bilo kakva oštećenja, odmah se obratite dobavljaču.
- Uklonite sve materijale sa stražnje strane ili s bočnih stjenki uređaja koji mogu ometati ispravno postavljanje te prozračivanje i odzračivanje.
- Skinite sve zaštitne folije s uređaja. Ne koristite pritom oštре ili šiljate predmete!
- Skinite priključni kabel sa stražnje strane uređaja. Pri tome skinite držać kabla, u suprotnom nastaju vibracijski šumovi!

## 7 Montaža zidnih odstojnika

Treba upotrijebiti odstojnike kako bi se postigla deklarirana potrošnja energije i izbjegla kondenzirana voda u slučaju visoke okolne vlage. Time se dubina uređaja povećava za oko 15 mm. Uredaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstojnika, ali ima neznatno veću potrošnju energije.

- Ako uređaj ima priložene zidne odstojnike, postavite te zidne odstojnike na stražnji dio uređaja na lijevoj i desnoj strani dolje.



## 8 Postavljanje uređaja



### OPREZ

Opasnost od ozljeda!

- Uredaj do mjesta postavljanja moraju transportirati dvije osobe.



## OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja!

Vrata mogu udarati o zid i time se oštetiti. Kod staklenih vrata oštećeno staklo može dovesti do ozljeda!

- ▶ Zaštite vrata od udaranja o zid. Na zid postaviti zaustavljač vrata, npr. zaustavljače od filca.
- ▶ Graničnik otvaranja vrata na 90° može se naknadno naručiti putem servisne službe.



## UPOZORENJE

Nestabilan uređaj!

Opasnost od ozljeda i oštećenja. Uredaj se može prevrnuti.

- ▶ Pričvrstite uređaj u skladu s uputama za uporabu.



## UPOZORENJE

Opasnost od požara i oštećenja!


- ▶ Ne stavljajte na hladnjak uređaje koji zrače toplinu npr. mikrovalnu pećnicu, toster itd!

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Pomičite uređaj samo dok nije napunjen.
- Uredaj postavljajte isključivo uz pomoć drugih.

## 9 Poravnavanje uređaja

- ▶ Uredaj poravnajte priloženim viličastim ključem preko podesivih nožica (A) i pomoću libela tako da stoji čvrsto i uspravno.



## 10 Nakon postavljanja

- ▶ Skinite zaštitnu foliju s vanjske strane uređaja.
- ▶ Skinite zaštitnu foliju sa ukrasnih letvica.
- ▶ Skinite zaštitnu foliju sa ukrasnih letvica i prednjih strana ladicu.
- ▶ Skinite zaštitnu foliju sa stražnje stijenke od plemenitog čelika.
- ▶ Uklonite sve zaštitne transportne dijelove.
- ▶ Očistite uređaj.
- ▶ Zabilježite tip (model, broj), naziv uređaja, broj uređaja/serijski broj, datum kupnje i adresu trgovca u odgovarajuća polja .

## 11 Zbrinjavanje ambalaže



## UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!

- ▶ Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:

- valovitog kartona/kartona
- Dijelovi od pjenastog polistirola

- Folije i vrećica od polietilena
- trake za omatanje od polipropilena
- drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena\*
- Odnesite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

## 12 Objasnjenje korištenih simbola

	Pri ovom postupku postoji opasnost od ozljeda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Upute vrijede za više modela. Ovaj postupak obavite samo ako se on odnosi na vaš uređaj.
	Za montažu obratite pozornost na detaljan opis u tekstuallnom dijelu uputa.
	Odjeljak vrijedi za uređaj s jednim vratima ili za uređaj s dvojim vratima.
	Odaberite neku od mogućnosti: uređaj s graničnikom desno ili uređaj s graničnikom lijevo.
	Korak montaže potreban kod funkcije IceMaker i/ili InfinitySpring.
	Vijke samo otpustite ili lagano pritegnite.
	Čvrsto zategnite vijke.
	Provjerite je li sljedeći radni korak potrebna za vaš model.
	Provjerite ispravnu montažu / ispravno pričvršćenje korištenih komponenata.
	Naknadno izmjerite zadalu dimenziju i ispravite je ako je potrebno.
	Alat za montažu: Štapni metar
	Alat za montažu: baterijski odvijač i umetak.

# Promjena smjera okretanja vrata

	Alat za montažu: libela
	Alat za montažu: viličasti ključ otvora 7 i otvora 10.
	Za ovaj radni korak potrebne su dvije osobe.
	Radni korak odvija se na označenom mjestu uređaja.
	Pomagalo za montažu: konopac
	Pomagalo za montažu: kutnik
	Pomagalo za montažu: odvijač
	Pomagalo za montažu: škare
	Pomagalo za montažu: marker, koji se može obrisati.
	Paket dodatne opreme: izvadite komponente.
	Komponente koje više nisu potrebne propisno zbrinite.




Fig. 4



## UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!  
Ako dijelovi ležaja nisu dovoljno čvrsto pritegnuti, vrata mogu ispasti. To može uzrokovati teške ozljede. Vrata se usto možda neće zatvoriti, stoga uredaj neće ispravno hladiti.  
► Podloške ležaja / svornjake ležaja pritegnite čvrsto s 4 Nm.  
► Provjerite sve vijke i po potrebi ih dodatno pritegnite.

## POZOR

Opasnost od oštećenja uređaja ugrađenih jedan pored drugog zbog kondenzirane vode!\*  
Neki uređaji mogu se postaviti kao kombinacija jedan pored drugog.  
Ako se ovaj uredaj **ugrađuje pored drugih uređaja**:  
► Kombinaciju uredaja postavite prema priloženom listu.  
Ako je **raspored uredaja unaprijed određen**:  
► Nemojte zamijeniti graničnik vrata.




Fig. 5

Vodite računa o smjeru čitanja.

## 13 Promjena smjera okretanja vrata

### Alat

## 13.1 Odvajanje kabelskog spoja




Fig. 6

- ▶ Oprezno odvojite masku uređaja za rukovanje prema naprijed. Fig. 6 (1)
- ▶ Okrenite masku za rukovanje prema gore za  $180^\circ$ . Fig. 6 (2)
- ▶ Pritisnite jezičac prema natrag i oprezno izvucite utikač. Fig. 6 (3)
- ▶ Oprezno otpustite kabel iznad podloška ležaja iz vodilice. Fig. 6 (4)




Fig. 7

- ▶ Oprezno odvojite sivi kabel iz vodilice u vratima. Fig. 7 (1)
- ▶ Pritisnite spojnicu iza utikača prema natrag. Fig. 7 (2)
- ▶ Oprezno izvucite utikač prema gore. Fig. 7 (3)




Fig. 8

- ▶ Ravnim odvijačem podignite pokrov i potom ga izvucite. Fig. 8 (1)
- ▶ Izvucite kabel. Fig. 8 (2)

## 13.2 Skidanje gornjih vrata

### Uputa

- ▶ Izvadite živežne namirnice iz polica u vratima prije nego skinete vrata, kako ne bi ispalte van.




Fig. 9

- ▶ Otvorite vrata.

### POZOR

Opasnost od oštećivanja!

Ako se ošteći brtva vrata, vrata se eventualno neće dobro zatvarati, a hlađenje neće biti dovoljno.

- ▶ Nemojte oštetići brtvu vrata odvijačem!

- ▶ Skinite vanjski pokrov. Fig. 9 (1)
- ▶ Otkopčajte i otpustite pokrov podloška ležaja. Skinite pokrov podloška ležaja. Fig. 9 (2)
- ▶ Ravnim odvijačem otkopčajte masku i zakrenite je u stranu. Fig. 9 (3)

## Promjena smjera okretanja vrata




Fig. 10



### OPREZ

Opasnost od ozljedivanja ako se vrata prevrnu!

- ▶ Dobro pričvrstite vrata.
- ▶ Oprezno odložite vrata.
  
- ▶ Oprezno skinite sigurnosni pokrov. *Fig. 10 (1)*
- ▶ Odvijačem T15 malo odvijte svornjak. *Fig. 10 (2)*
- ▶ Čvrsto držite vrata i prstima izvucite svornjak. *Fig. 10 (3)*
- ▶ Podignite vrata i stavite ih na stranu.
- ▶ Ravnim odvijačem oprezno podignite čep iz čahure ležaja vrata i izvucite ga. *Fig. 10 (4)*

## 13.3 Skidanje donjih vrata




Fig. 11

- ▶ Izvucite svornjake prema gore. *Fig. 11 (1)*
- ▶ Zakrenite vrata prema van, povucite ih prema gore i stavite ih na stranu. *Fig. 11 (2)*



### OPREZ

Opasnost od ozljedivanja ako se vrata prevrnu!

- ▶ Dobro pričvrstite vrata.
- ▶ Oprezno odložite vrata.

## 13.4 Premještanje gornjih dijelova ležaja




Fig. 12




Fig. 13

- Odvijačem T20 odvijte oba vijka.
- Podignite podložak ležaja i skinite ga.
- Podignite podložak ležaja i kabel i skinite ih.




Fig. 14

- Izvucite čahuru ležaja iz vodilice. Fig. 14 (1)
- Zakrenite držač kabela prema van. Fig. 14 (2)




Fig. 15

- Demontirajte kabel s držačem kabela s ležajnog postolja.  
Fig. 15 (3)




Fig. 16

- Umetnite kabel zrcalno u gornji utor držača kabela.
- Srednja oznaka treba pritom biti na rubu držača kabela  
Fig. 16 (1).
- Zakrenite držač kabela prema unutra.




Fig. 17

- Umetnite čahuru ležaja s druge strane i pustite da uskoči.

### POZOR

Opasnost od prgnjećenja kabela

- Pri polaganju kabela pazite na oznake. Dulji kraj kabela položi se u kućište, a kraći kraj kabela u krajnji element vrata.

# Promjena smjera okretanja vrata




Fig. 18

Nakon promjene položanje kabela mora izgledati kao što je prikazano na slici.




Fig. 19

- Skinite pokrov odozgo prema naprijed. Fig. 19 (1)
- Objesite pokrov okrenut za 180° na drugoj strani s desne strane. Fig. 19 (2)
- Pustite da pokrov uskoči. Fig. 19 (3)
- Postavite gornji podložak ležaja. Fig. 19 (4)
- Odvijačem T20 umetnите i pritegnite vijak. Fig. 19 (5)
- Odvijačem T20 umetnите i pritegnite vijak. Fig. 19 (6)




Fig. 20

- Skinite pokrov odozgo prema naprijed. Fig. 20 (1)
- Objesite pokrov okrenut za 180° na drugoj strani s desne strane. Fig. 20 (2)
- Pustite da pokrov uskoči. Fig. 20 (3)
- Postavite gornji podložak ležaja. Fig. 20 (4)
- Odvijačem T20 umetnите i pritegnite vijak. Fig. 20 (5)
- Odvijačem T20 umetnите i pritegnite vijak. Fig. 20 (6)

## 13.5 Premještanje srednjih dijelova ležaja




Fig. 21

- ▶ Skinite podložnu pločicu. Fig. 21 (1)
- ▶ Odvijačem T20 odvijte vijke. Fig. 21 (2)
- ▶ Oprezno skinite pokrov. Fig. 21 (3)
- ▶ Čvrsto zavijte podložak ležaja s folijom okrenuto za 180 ° na drugoj strani. Fig. 21 (4)
- ▶ Postavite pokrov okrenut za 180° na drugoj strani. Fig. 21 (5)
- ▶ Nataknite podložnu pločicu s prednje strane. Fig. 21 (6)

## 13.6 Premještanje donjih dijelova ležaja




Fig. 22

- ▶ Izvucite podložak ležaja kompletno prema gore. Fig. 22 (1)
- ▶ Odvijačem T20 odvijte vijke i skinite podložak ležaja. Fig. 22 (2)




Fig. 23

- ▶ Odvijačem T25 labavo zavijte vijak. Fig. 23 (1)
- ▶ Podignite pomagalo za zatvaranje vrata i okrenite ga za 90° udesno u prvrt. Fig. 23 (2)
- ▶ Odvijačem T25 čvrsto pritegnite vijak. Fig. 23 (3)




Fig. 24

- ▶ Skinite pokrov. Fig. 24 (1)




Fig. 25

- ▶ Postavite podložak ležaja na drugoj strani i zavijte pomoću odvijača T20. Započnite s vijkom 2 dolje u sredini. Fig. 25 (2)
- ▶ Pritegnite vijak 3 i 4. Fig. 25 (3,4)
- ▶ Kompletno umetnute podložak ležaja. Pri tome pazite da je ispuščenje za blokiranje okrenuto prema otraga. Fig. 25 (5)

# Promjena smjera okretanja vrata




Fig. 26

- ▶ Ponovno nataknite pokrov na drugu stranu. Fig. 26 (1)

## 13.7 Premještanje dijelova ležaja vrata

### Vrata dolje




Fig. 27

- ▶ Donji dio vrata okrenut je prema gore: Okrenite vrata.
- ▶ Ravnim odvijačem pritisnite jezičac prema dolje. Fig. 27 (1)
- ▶ Izvucite kuku za zatvaranje iz vodilice. Fig. 27 (2)
- ▶ Gurnite kuku za zatvaranje na drugoj strani u vodilicu. Fig. 27 (3)
- ▶ Gornji dio vrata okrenut je prema gore: Okrenite vrata.

### Vrata gore




Fig. 28

- ▶ Donji dio vrata okrenut je prema gore: Okrenite vrata.
- ▶ Ravnim odvijačem pritisnite jezičac prema dolje. Fig. 28 (1)
- ▶ Izvucite kuku za zatvaranje iz vodilice. Fig. 28 (2)
- ▶ Izvucite čahuru za vođenje: Ravnim odvijačem pritisnite jezičac i istovremeno umerite ravni odvijač ispod čahure za vođenje. Fig. 28 (3, 4)
- ▶ Gurnite čahuru za vođenje koja je uključena u isporuku na drugoj strani uređaja. Fig. 28 (5)
- ▶ Gurnite kuku za zatvaranje u vodilicu. Fig. 28 (6)
- ▶ Gornji dio vrata okrenut je prema gore: Okrenite vrata.

## 13.8 Montaža donjih vrata




Fig. 29

- ▶ Ravnim odvijačem oprezno podignite čep i izvadite ga. Fig. 29 (1)
- ▶ Ponovo umetnite čep na drugoj strani vrata. Fig. 29 (2)
- ▶ Stavite vrata odozgo na donji svornjak ležaja. Fig. 29 (3)
- ▶ Umetnute srednji svornjak ležaja kroz srednji podložak ležaja u donja vrata. Pri tome pazite da je ispuštenje za blokiranje okrenuto prema otvara. Fig. 29 (4)

## 13.9 Montaža gornjih vrata




Fig. 30

- ▶ Stavite gornja vrata na srednji podložak ležaja Fig. 30 (1)
- ▶ Poravnajte gornja vrata prema otvoru u podlošku ležaja. Fig. 30 (2)
- ▶ Umetnute svornjak i zavijte odvijačem T15. Fig. 30 (3)
- ▶ Montirajte sigurnosni pokrov radi osiguranja vrata: Umetnute sigurnosni pokrov i provjerite naliježe li na vrata. U protivnom u potpunosti umetnите svornjake. Fig. 30 (4)

### POZOR

Prignjećenje kabela

- ▶ Oznaka na kabelu treba biti u sredini držača. Pritom jezičac s dužim otvorom treba biti okrenut prema naprijed.
- ▶ Umetnute pokrov i pritišćite ga prema dolje dok se ne uglavi. Fig. 30 (5)
- ▶ Umetnute čep. Fig. 30 (6)

# Promjena smjera okretanja vrata

## 13.10 Montaža kabelskog spoja




Fig. 31

- ▶ Oprezno izvucite masku za rukovanje. Fig. 31 (1)
- ▶ Okrenite masku za 180° prema gore. Fig. 31 (2)
- ▶ Uglavite utikač na masku s upravljačkim dijelom. Fig. 31 (3)
- ▶ Masku za rukovanje ponovo uglavite na uređaju. Fig. 31 (4)
- ▶ Oprezno položite sivi kabel u vodilicu iznad gornjeg podloška ležaja. Fig. 31 (5)




Fig. 32

- ▶ Umetnite sivi kabel u vodilicu u gornjim vratima. Fig. 32 (1)
- ▶ Uskočni ježićac pritisnite prema natrag Fig. 32 (2)
- ▶ Pustite da utikač uskoči. Fig. 32 (3)
- ▶ Preostalu duljinu kabla po potrebi položite kao petlju u vodilicu.

## 13.11 Poravnavanje vrata



### UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!  
Ako dijelovi ležaja nisu dovoljno čvrsto pritegnuti, vrata mogu ispasti. To može dovesti do teških ozljeda. Osim toga vrata event. nisu zatvorena, tako da uređaj ne hlađi ispravno.

- ▶ Podloške ležaja pritegnite čvrsto s 4 Nm.
- ▶ Prekontrolirajte sve vijke i ako je potrebno pritegnite ih.

- ▶ Poravnajte vrata eventualno preko obje uzdužne rupe u donjem podlošku ležaja i srednjem podlošku ležaja u liniji s kućištem uređaja. U tu svrhu priloženim alatom T20 odvijte srednji vijak u podlošku ležaja. Preostale vijke malo otpustite alatom T20 ili odvijačem T20 i poravnajte preko uzdužnih rupa. Alatom T20 otpustite vijke u srednjem podlošku ležaja, a srednji podložak ležaja poravnajte preko uzdužnih rupa.
- ▶ Poduprite vrata: Viličastim ključem veličine 10 odvijajte nogu za podešavanje na podlošku ležaja dolje sve dok ne nalegne na pod, zatim je okrenite još za 90°.

## 13.12 Postavljanje pokrova




Fig. 33

- Vrata su otvorena za 90°.
- ▶ Stavite pokrov podloška ležaja i pustite ga da uskoči, po potrebi ga oprezno razdvojite. Fig. 33 (1)
  - ▶ Postavite masku bočno i pustite da uskoči. Fig. 33 (2)




Fig. 34

- ▶ Nataknite vanjski pokrov. Fig. 34 (1)
- ▶ Zatvorite gornja vrata. Fig. 34 (2)

## 14 Priklučivanje uređaja



### UPOZORENJE

Neispravno priključivanje!

Opasnost od požara.

- Nemojte koristiti produžne kabele.
- Nemojte koristiti razvodne utičnice.

### POZOR

Neispravno priključivanje!

Oštećenje elektronike.

- Uredaj nemojte priključivati na otočne inverteure kao što su npr. solarni energetski sustavi i benzinski generatori.
- Nemojte koristiti utikače za štednju energije.

### Uputa

Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.

- Duži mrežni priključni vod može se naručiti od servisne službe.




Fig. 35\*

a	b	c	d	G
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Utikač uređaja

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Vrsta struje i napon na mjestu postavljanja odgovaraju podatcima na označnoj pločici.
- Uticnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.
- Struja okidanja osigurača iznosi između 10 i 16 A.
- Uticnica je lako dostupna.
- Uticnica se ne nalazi iza uređaja, nego u područjima a ili b Fig. 35 (a, b, c).
- Provjerite električni priključak.
- Utikač uređaja Fig. 35 (G) utaknite na stražnju stranu uređaja. Pripazite da ispravno uskoči.
- Priklučite mrežni utikač na opskrbu naponom.
- ▷ Na zaslonu se pojavljuje logotip tvrtke Liebherr.
- ▷ Prikaz se prebacuje na simbol Standby.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**HR** kombinirani hladnjak sa zamrzivačem

#### Gemma B&D d.o.o.

Uvoznik i distributer za RH 10000 Zagreb,  
Prisavije 2 **Veleprodaja:**  
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604 fax: 00385 1  
6195 581  
e-mail: veleprodaja@gemma.hr **Centralni  
servis:**  
tel/fax: 00385 1 6195 582  
e-mail: servis@gemma.hr www.gemma.hr

#### Gemma BH d.o.o.

Uvoznik i distributer za BiH 71000  
Sarajevo, Džemala Bijedića 25c,  
**Veleprodaja:**  
tel./fax: 00387 33 407 935,  
00387 33 407 936 e-mail:  
info@gemma.ba www.gemma.ba

#### Gemma B&D d.s.d.

##### Podgorica

Uvoznik i distributer za CG 81000 Podgorica,  
Serdara Jola Piletića bb (PC Palada) **Veleprodaja:**  
tel.: 00382 20 672 961  
e-mail: veleprodaja@gemmabd.me  
www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.  
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne  
preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.

Datum izdanja: 20220615

**Indeks br. artikla: 7080464-00**