



HR

BiH


CG

XRFbs5295



Upute za montažu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Opće sigurnosne napomene

Sadržaj

1	Opće sigurnosne napomene.....	2
2	Dimenzije postavljanja.....	2
3	Transportiranje uređaja.....	3
4	Zbrinjavanje ambalaže.....	3
5	Side-by-Side montaža.....	3

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati upute Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pažljivo pročitajte napomene u ovom priručniku.
	Kompletne upute na internetu Detaljne upute pronaći ćete pomoću QR koda na vanjskoj stranici ovih uputa, na stranici home.liebherr.com/fridge-manuals ili unosom servisnog broja na stranici home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici Fig. ().
	Provjeriti uređaj Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.
	Odstupanja Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjelci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).
	Upute za djelovanje i rezultati djelovanja Upute za djelovanje označene su s ▶. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.
	Videosnimke za ugradnju Videosnimke za ugradnju uređaja dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr Hausgeräte.




Fig. Primjerni prikaz

	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.
	Uputa	označava korisne napomene i savjete.

2 Dimenzije postavljanja




Fig. 1 Primjerni prikaz

1 Opće sigurnosne napomene

- Utičnica mora biti lako pristupačna kako bi se uređaj u slučaju nužde mogao brzo odvojiti od struje. Ona mora biti izvan područja poledine uređaja.

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
--	----------	--




Fig. 2 Primjerni prikaz




Fig. 3 Primjerni prikaz
Za uređaje s ručkom

Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [°]	h [mm]
S(BN) (CN) (FN)(sd) (st)(bd) (bs)(d) (h) 52...(i)	1204	1855	611 *	675 *	1222 *	1318	90	35

* Pri uporabi zidnih odstoynika dimenzija se povećava za 15 mm.

Dimenzije kod otvorenih vrata vrijede za kut otvaranja od 90 °. Dimenzije razmaka variraju ovisno o kutu otvaranja.

Za uređaje s udubljenjem kao ručkom

Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [°]	h [mm]
SFN(sd) (sf)(bd) (e) 52...	1226	1855	611 *	675 *	1217 *	1252	90	35

* Pri uporabi zidnih odstoynika dimenzija se povećava za 15 mm.

Dimenzije kod otvorenih vrata vrijede za kut otvaranja od 90 °. Dimenzije razmaka variraju ovisno o kutu otvaranja.

3 Transportiranje uređaja

- Uređaj transportirajte zapakiran.
- Uređaj transportirajte u uspravnom položaju.
- Uređaj nemojte transportirati sami.

4 Zbrinjavanje ambalaže



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!

- Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:

- valovitog kartona/kartona
- Dijelovi od pjenastog polistirola
- Folije i vrećica od polietilena
- trake za omatanje od polipropilena
- drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*



- Odnesite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

5 Side-by-Side montaža

Zamrzivač ili hladnjak sa zamrzivačem postavite, gledano s prijed, lijevo. Ti uređaji su na desnoj strani opremljeni grijanjem bočne stijenke kako bi se spriječilo stvaranje kondenzata.

Svi dijelovi za pričvršćivanje priloženi su uz uređaj.

Dijelovi za montažu su u priloženom paketu

Kod uređaja s ručkom

Side-by-Side montaža




Fig. 4

Kod uređaja s udubljenjem kao ručkom




Fig. 5

Kod svih uređaja




Fig. 6

Maske podnožja

Kod uređaja s donjim prigušivačem zatvaranja




Fig. 7

Kod uređaja bez donjeg prigušivača zatvaranja




Fig. 8

Alat za montažu




Fig. 9

Osigurajte da imate na raspolaganju sljedeći alat:


- ☐ Viličasti ključ otvora 10 (priložen)
- ☐ Odvijač Torx® 25/20/15
- ☐ Aku odvijač
- ☐ Libela

Napomene za pomicanje SBS kombinacije:


- ☐ Postavite uređaje prije montaže po mogućnosti što bliže krajnjem položaju.

Međutim, radi ispravne montaže uređaji moraju biti pristupačni sa svih strana.

- ☐ Nakon montaže prilikom pomicanja uređaje uvijek primite za vanjske prednje kutove. Ni u kojem slučaju ne oslanjajte koljeno o bočne zidove ili vrata.
 - ☐ SBS kombinacija se najlakše može pomaknuti u dijagonalnom smjeru tako što se naizmjenice pomiču lijevi i desni kut.
- Ako se kombinacija nalazi točno ispred niše, ugurajte ju ravno.



- ☐ Ako se kombinacija ponovno mora izvući iz niše, zahvatite u donjoj trećini i ravno povucite prema naprijed.



POZOR

Opasnost od oštećenja pri pomjeranju SBS kombinacije! Montirana SBS kombinacija je teška. Uslijed nepropisnog pomjeranja na uređaju se mogu pojaviti udubljenja.

- Obratite pozornost na napomene za pomjeranje (vidjeti gore).

- S vanjske strane kućišta skinite sve zaštitne folije.

Sprijeđa dolje na uređaju:




Fig. 10

- Uvrnite vanjske podesive nožice. Uređaje je time lakše pomicati.
- Oba uređaja gurnite jedan uz drugi na 10 mm tako da prema naprijed budu tijesno priljubljeni.
- Oba uređaja poravnajte libelom na gornjoj strani uređaja.

Sprijeđa gore na uređaju:




Fig. 11

- Skinite postojeće poklopce.
- Prije montaže gornjeg kutnika odvijte oba vijka za uzemljenje Fig. 11 (14).
- Osigurajte vijke za uzemljenje. Vijci su potrebni za montažu kutnika koja slijedi.




Fig. 12 Primjerni prikaz

- Gurnite kutnik Fig. 12 (3) s razmačnim elementom između uređaja i na rukavce. Labavo zavijte kutnik pomoću četiri vijka Fig. 12 (4) i prethodno odvrtutih vijaka za uzemljenje Fig. 12 (14) naizmjenice desno i lijevo.
- Ako je potrebno: uređaje ponovo poravnajte libelom na gornjoj strani uređaja.

Sprijeda dolje na uređaju:

- Skinite postojeće poklopce.




Fig. 13

- Ako je lim Fig. 13 (1) ugrađen, odvijte ga.

Uputa

Kada uređaj želite transportirati ili pojedinačno postaviti, lim morate ponovo montirati.




Fig. 14 Primjerni prikaz

- Gurnite kutnik Fig. 14 (6) s razmačnim elementom između uređaja i labavo zavijte pomoću 4 vijka Fig. 14 (4).
- Ako je potrebno: izravnavajte uređaj.
- Čvrsto pritegnite vijke gore i dolje.

Straga gore na uređaju:




Fig. 15 Primjerni prikaz

- Gurnite kutnik Fig. 15 (7) s razmačnim elementom između uređaja i s jezičcima u strop uređaja. Pričvrstite s 2 vijka Fig. 15 (5).

Straga dolje na uređaju:




Fig. 16 Primjerni prikaz

- Gurnite kutnik Fig. 16 (8) s otvorima preko prihвата za zidne odstoynike.

Uputa

Rupe za vijčane spojeve trebaju biti prethodno izbušene!

- Olovkom zabilježite položaj rupa za bušenje.
- Ponovo skinite kutnik.

Side-by-Side montaža




Fig. 17

Uputa

Izbušite samo lim! Dubina bušenja oko 1 mm.

- Svrdlom od 3 mm unaprijed izbušite rupe za vijke i skinite srhove.




Fig. 18 Primjerni prikaz

- Ponovo gurnite kutnik Fig. 18 (8) s otvorima preko prihvata za zidne odstoynike.
- Čvrsto pričvrstite s 2 vijka Fig. 18 (5).

Prije umetanja gornje i prednje pokrivne letvice stisnite oba rebra skupa po čitavoj duljini. Letvice će se tako dati lakše ugurati u procjep. Za utiskivanje letvice upotrijebite mekanu krpu da se spriječi stvaranje udubina na površini pokrivnih letvica. Letvice pažljivo i ravno utiskujte u procjep da se postigne optimalan spoj.

Kod uređaja s ručkom




Fig. 19

- Na gornjoj strani, kratku pokrivnu letvicu Fig. 19 (9) utisnite u vodoravan procjep.

Kod uređaja s udubljenjem kao ručkom




Fig. 20

- Na gornjoj strani, kratku pokrivnu letvicu Fig. 20 (9) utisnite u vodoravan procjep.

Kod uređaja s ručkom




Fig. 21

- Na prednjoj strani u okomiti procjep pritisnite dugačku pokrivnu letvicu Fig. 21 (10). Pazite na to da letvica stoji na spojnom limu.

Kod uređaja s udubljenjem kao ručkom




Fig. 22

- Na prednjoj strani u okomiti procjep pritisnite dugačku pokrivnu letvicu Fig. 22 (10). Pazite na to da letvica stoji na spojnom limu.
- Skinite zaštitnu foliju s pokrivne letvice.*

Sprijeda gore na uređaju:




Fig. 23 Primjerni prikaz

- Gornji pokrov *Fig. 23 (11)* pritisnite da uskoči na mjesto preko još otvorenog međuprostora obje maske upravljačkog dijela. Pazite na to da vanjska strana pokrova bude tijesno priljubljena uz maske upravljačkog dijela.

Sprijeđa dolje na uređaju




Fig. 24 Primjermi prikaz

- Donji pokrov *Fig. 24 (12)* sprijeđa natakните na kutnik *Fig. 24 (1)*, gurnite prema dolje *Fig. 24 (2)* i uglovlite s donje strane *Fig. 24 (3)*.
- Radi demontaže pokrova umetnite uvijač ispod pokrova i otpustite obje donje kuke. Nakon toga zakrenite pokrov prema gore.
- Kombinirani hladnjak priključite na struju. Vidi upute za instalaciju.
- Uređaji s ledomatom:
- Priključite uređaj na stalni priključak vode. Vidi upute za instalaciju.

POZOR

Opasnost od oštećenja pri pomjeranju SBS kombinacije! Montirana SBS kombinacija je teška. Uslijed nepropisnog pomjeranja na uređaju se mogu pojaviti udubljenja.

- Obratite pozornost na napomene za pomjeranje (vidjeti gore).

- SBS kombinirani hladnjak pažljivo gurnite na predviđeno mjesto.
- Po potrebi poravnajte SBS kombinirani hladnjak s pomoću prilagodljivih nogu.
- Zatim poduprite vrata: spuštajte vanjske nožice za podešavanje na podlošku ležaja sve dok ne nalegnu na pod.

Vrata se mogu poravnati na vanjskim donjim podloškama ležaja po visini:

- Otvorite vrata na 90 °.




Fig. 25

- Za podizanje vrata odvrnite udesno nožicu za podešavanje *Fig. 25 (18)* priloženim viličastim ključem *Fig. 25 (2)*. Zatim dalje okrećite dok se vrata na namjestu po visini. U stanju isporuke svornjak ležaja potpuno je uvrnut.

Montirajte ukrasne maske podnožja.

Nakon što ste sastavili uređaje i poravnali ih, možete montirati maske podnožja dolje na uređajima. Maske podnožja su ukrasne i neće utjecati na funkciju uređaja.

Kod uređaja s donjim prigušivačem zatvaranja




Fig. 26

- Pričvrstite masku podnožja, kao što je prikazano na slici, u otvor dolje na uređaju.

Uputa

Masku treba gurnuti malo iza poklopca podloška ležaja.

Kod uređaja bez donjeg prigušivača zatvaranja




Fig. 27

- Pričvrstite masku podnožja, kao što je prikazano na slici, u otvor dolje na uređaju.



home.liebherr.com/fridge-manuals

HR Side-by-Side

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland

Datum izdanja: 20220401

Indeks br. artikla: 7086153-00

<p>Gemma B&D d.o.o. Uvoznik i distributer za RH 10000 Zagreb, Prisavlje 2 Veleprodaja: tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604 fax: 00385 1 6195 581 e-mail: veleprodaja@gemma.hr Centralni servis: tel/fax: 00385 1 6195 582 e-mail: servis@gemma.hr www.gemma.hr</p>	<p>Gemma BH d.o.o. Uvoznik i distributer za BiH 71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c, Veleprodaja: tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936 e-mail: info@gemma.ba www.gemma.ba</p>	<p>Gemma B&D d.s.d. Podgorica Uvoznik i distributer za CG 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb (PC Palada) Veleprodaja: tel.: 00382 20 672 961 e-mail: veleprodaja@gemmabd.me www.gemmabd.me</p>
---	---	--

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.