



SR

XRFbs5295



Uputstvo za montažu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Opšte sigurnosne napomene

Sadržaj

1	Opšte sigurnosne napomene.....
2	Uslovi postavljanja.....
2.1	Prostorija.....
2.2	Ugrađivanje uređaja u kuhinjsku liniju.....
2.3	Postavljanje više uređaja.....
2.4	Električni priključak.....
3	Dimenzije postavljanja.....
4	Zahtevi za ventilaciju.....
5	Transport uređaja.....
6	Raspakivanje uređaja.....
7	Montaža zidnog odstojnika.....
8	Postavljanje uređaja.....
9	Ravnanje uređaja.....
10	Nakon postavljanja.....
11	Odlaganje ambalaže u otpad.....
12	Objašnjenje korišćenih simbola.....
13	Promena strane zatvaranja vrata.....
13.1	Skidanje vrata.....
13.2	Premeštanje gornjeg ležajnog dela.....
13.3	Premeštanje donjeg ležajnog dela.....
13.4	Premeštanje delova ležaja za vrata.....
13.5	Premeštanje ručice*.....
13.6	Montiranje vrata.....
13.7	Nivelisanje vrata.....
13.8	Montiranje prigušivača zatvaranja.....
14	Priključak za vodu*.....
15	Priključivanje priključka za vodu*.....
16	Priključivanje uređaja.....


Proizvođač neprestano radi na unapređenju svih tipova i modela uređaja. Molimo Vas da zato imate razumevanja za to što zadržavamo pravo na izmene u pogledu oblike, opreme i tehnologije.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati uputstvo Da bi ste upoznali sve prednosti Vašeg novog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate napomene iz ovog uputstva.
	Kompletno uputstvo na internetu Detaljno uputstvo ćete naći na internetu pomoću QR-koda na prednjoj strani ovog uputstva ili na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj ćete naći na tipskoj pločici:
	Provera uređaja Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu.

Simbol	Objašnjenje
	Odstupanja Uputstvo se odnosi na više modela uređaja, moguće su neke varijacije. Odeljci koji se odnose samo na određene uređaje, obeleženi su zvezdicom (*).
	Upustva za postupak i rezultati postupka Upustva za postupak su označena sa ►. Rezultati postupka su označeni sa ▷.
	Video klipovi Video klipovi o uređajima dostupni su na YouTube kanalu Liebherr-Hausgeräte.
5	

1 Opšte sigurnosne napomene

- Pažljivo čuvajte ovo uputstvo za instalaciju kako biste ga mogli pogledati u bilo kom trenutku.
- Ako uređaj predajete sledećem vlasniku, priložite i uputstvo za montažu.
- Da biste pravilno i bezbedno koristili uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za montažu pre instalacije i upotrebe. Uvek se pridržavajte uputstava, bezbednosnih napomena i upozorenja sadržanih u njima. Oni su važni da biste mogli da instalirate i koristite uređaj bezbedno i pravilno.
- Prvo u poglavlju „Opšte bezbednosne napomene“ u **Upustvu za upotrebu** koje je deo ovog uputstva za montažu, pročitajte opšte bezbednosne napomene i sledite ih. Ukoliko više ne možete da pronađete **Upustvo za upotrebu**, unosom servisnog broja na internet adresi home.liebherr.com/fridge-manuals, možete preuzeti **Upustvo za upotrebu**. Servisni broj ćete naći na tipskoj



pločici:

- Obratite pažnju na upozorenja i druge posebne napomene u drugim poglavljima kada instalirate uređaj:**

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja će za posledicu imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegнутa.
	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegнутa.

	OPREZ	označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla lakše do osrednje telesne povrede, ukoliko ne bude izbegнута.
	PAŽNJA	označava opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu ukoliko ne bude izbegнута.
	Napomena	označava napomene i savete.

2 Uslovi postavljanja



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled vlage!

Ukoliko delovi koji provode struju ili kabl za struju postanu vlažni, može doći do nastanka kratkog spoja.

- Uređaj je namenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Nemojte da puštate uređaj u rad na otvoreno ili područjima sa vlagom ili prskajućom vodom.

Namenska upotreba

- Uređaj postavljajte i koristite isključivo u zatvorenim prostorijama.

2.1 Prostorija



UPOZORENJE

Isecurelo rashladno sredstvo i ulje!

Požar. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvativljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

- Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

- Optimalno mesto postavljanja je suva i dobro provetrena prostorija.
- Kada se uređaj postavlja u veoma vlažnom okruženju, na spoljašnjoj strani uređaja može doći do stvaranja kondenzata. Vodite računa da uvek postoji dobro provetranje na mestu postavljanja.
- Što je više rashladnog sredstva unutar uređaja, utolikо veća mora da bude prostorija u kojoj se nalazi uređaj. U premalim prostorijama u slučaju curenja može da nastane mešavina gasa i vazduha. Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija postavljanja mora da ima najmanje 1 m³. Podaci o sadržanom rashladnom sredstvu nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.

2.1.1 Podloga u prostoriji


- Podloga na mestu postavljanja mora da bude horizontalna i ravna.
- Podnožje uređaja mora da bude na istoj visini kao i okolna podloga.

2.1.2 Pozicioniranje u prostoriji


- Ne postavljajte uređaj u području pod direktnim sunčevim zračenjem, pored šporeta, grejanja i slično.
- Uređaj postavljati sa zadnjom stranicom napred, a kada se koriste priloženi zidni distanceri (vidi dole) uvek ih treba direktno prisloniti na zid.

2.2 Ugrađivanje uređaja u kuhinjsku liniju

Uređaj se može ugraditi u kuhinjske ormane.



Uslovi postavljanja



- (1) Gornji orman*
(2) Uredaj*
(3) Kuhinjski orman*
(4) Zid*
(A) Dubina uređaja*
- (B) Dubina vrata*
(C) Poprečni presek ventilacije*
(D) Razmak zadnje strane uređaja*
(E) Razmak od stranice uređaja*

A*	B*	C*	D*	E*
675 mm ^x	65 mm	min.300 cm ²	min.50 mm	min.13 mm

Uredaji bez ručke / sa udubljenjem za ručku

A*	B*	C*	D*	E*
675 mm ^x	75 mm	min.300 cm ²	min.50 mm	min.57 mm

Uredaji sa polužnom ručkom

Uredaj se postaviti odmah pored kuhinjskog ormana Sl. 1 (3).*

Na zadnjoj strani gornjeg ormana mora da postoji ventilaciono okno čija dubina Sl. 1 (D) mora da se proteže celom širinom gornjeg ormana.*

Ispod plafona mora da se održava prostor za proveravanje Sl. 1 (C).*

Ako uredaj postavljate sa šarkama pored zid Sl. 1 (4), morate održati razmak između uredaja i zida od najmanje 13 mm. *

Ako uredaj postavljate sa šarkama pored zid Sl. 1 (4), morate održati razmak između uredaja i zida od najmanje 57 mm. To odgovara izbočini ručice kada su vrata otvorena.*

Uredaj se postaviti odmah pored kuhinjskog ormana Sl. 2 (3).*

Na zadnjoj strani gornjeg ormana mora da postoji ventilaciono okno čija dubina Sl. 2 (D) mora da se proteže celom širinom gornjeg ormana.*

Ispod plafona mora da se održava prostor za proveravanje Sl. 2 (C).*

Ako uredaj postavljate sa šarkama pored zid Sl. 2 (4), morate održati razmak između uredaja i zida od najmanje 57 mm. To odgovara izbočini ručice kada su vrata otvorena.*

Da bi vrata mogla potpuno da se otvore, uređaj mora da štrči za dubinu vrata Sl. 2 (B) u odnosu na prednju stranu kuhinjskog ormana. Zavisno od dubine kuhinjskih ormara Sl. 2 (3) i korišćenja distancera uredaj, može da štrči.*

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- Dimenzije niše su održane .
- Zahtevi za ventilaciju su ispunjeni (vidi 4 Zahtevi za ventilaciju).

2.3 Postavljanje više uređaja

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!

- Ne postavljajte uredaj direktno pored drugog frižidera/zamrzivača.

Uredaji su dizajnirani za različite načine postavljanja. Uredaje kombinujte samo ako su predviđeni za to. Sledеća tabela pokazuje moguće načine postavljanja u zavisnosti od modela:

Način postavljanja	Model
Single	svi modeli
Side-by-Side (SBS)	Modeli čija oznaka modela počinje sa S....
Jedan pored drugog na rastojanju od 70 mm između uredaja Ako se ovaj razmak ne ostavi, između bočnih stranica uredaja se stvara kondenzovana voda.	svi modeli bez grejanja bočnih stranica



Uredaje sastavite prema posebnom uputstvu za montažu.

2.4 Električni priključak




UPOZORENJE

Nepravilan rad!

Požar. Kada se dodiruju kabl za struju/utikač i poleđina uredaja, usled vibracija uredaja može da bude oštećen kabl za struju/utikač tako da dođe do kratkog spoja.

- Postavite uredaj tako da ne dodiruje nikakve utikače ili kablove za struju.
- Na utičnice u području zadnje stranice uredaja nemojte da priključujete uredaje.
- Višestruke utičnice/razvodne letve i drugi elektronski uredaji (kao što su transformatori za halogen rasvetu) ne smeju se postavljati i koristiti na zadnjoj strani uredaja.

3 Dimenzijske postavljajne



SL. 4

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
RB/a 42..	1255	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
FN/d 42..	1255	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
FNd/c 46..	1455	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
FN/e/d/c 50.. LTGN-234	1655	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
S/FN/d/c /sdd/std/ bsd/sde 52.. LTGN-270	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
FN/c/d/ 66 ..	145	698	760 ^x	804 ^x	710	754	1402 ^x	1408 ^x
FN/c/d/ 70 ..	165	698	760 ^x	804 ^x	710	754	1402 ^x	1408 ^x
FN/c/d/ 72 ..	185	698	760 ^x	804 ^x	710	754	1402 ^x	1408 ^x

^x Kod uređaja sa priloženim zidnim distancerima dimenzija se povećava za 15 mm.

4 Zahtevi za ventilaciju

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled pregrevanja zbog nedovoljne ventilacije!

U slučaju nedovoljne ventilacije kompresor može da se ošteći.

- Vodite računa o dovoljnoj ventilaciji.
- Poštovati zahteve u pogledu ventilacije.

Ukoliko se uređaj integriše u kuhinjsku jedinicu, obavezno se pridržavati sledećih zahteva za ventilaciju:

- Odstojna rebra na zadnjoj strani uređaja služe za dovoljnu ventilaciju. U krajnjem položaju, ona se ne smeju nalaziti u udubljenjima ili prolazima.
- U principu važi: što je veći prostor za ventilaciju, uređaj više štedi energiju.

5 Transport uređaja

- Transportujte uređaj u ambalaži.
- Transportujte uređaj u uspravnom položaju.
- Uređaj treba da transportuju dve osobe.

6 Raspakivanje uređaja


U slučaju štete na uređaju odmah - pre priključivanja - stupiti u kontakt sa dobavljačem.

- Proverite da li na uređaju i ambalaži ima oštećenja usled transporta. Odmah kontaktirajte dobavljača ako sumnjate na bilo kakvu štetu.
- Uklonite sve materijale sa zadnje strane ili bočnih zidova uređaja koji mogu da spreče pravilno postavljanje odn. provetrvanje.
- Uklonite sve zaštitne folije sa uređaja. Pri tome ne koristiti šiljate ili oštре predmete!
- Kabl za struju otkačite sa zadnje stranice uređaja. Pri tom skinite držač kabla jer će se u suprotnom stvarati buka od vibracija!

7 Montaža zidnog odstojnika

Odstojnici se koriste za postizanje deklarisane potrošnje energije i izbegavanje kondenzacije vode pri visokoj vlažnosti okoline. Time se dubina uređaja povećava za pribl. 15 mm. Uređaj je bez distancera u potpunosti funkcionalan ali ima nešto veću energetsku potrošnju.

- Kod uređaja sa priloženim distancerima montirajte te distancere na poleđini uređaja levo i desno dole.



8 Postavljanje uređaja



OPREZ

Opasnost od povreda!

- Uređaj moraju da transportuju dve osobe do mesta postavljanja.



UPOZORENJE

Nestabilan uređaj!

- Opasnost od povreda i oštećenja. Uređaj se može prevrnuti.
- Uređaj fiksirati u skladu sa uputstvom za upotrebu.

Ravnanje uređaja



UPOZORENJE

Opasnost od požara i oštećenja!

- Na uređaj ne postavljajte uređaje koji odaju toplotu kao npr. mikrotalasnu rernu, toster itd.!

Uverite se da se poštuju sledeći zahtevi:

- Uređaj pomerati samo kada nije napunjen.
- Uređaj postavljati samo uz odgovarajuću pomoć.

9 Ravnanje uređaja




OPREZ

Opasnost od povreda i oštećenja usled prevrtanja i ispadanja vrata uređaja!

Ako dodatna podesiva nogica na postolju ležaja ne naleže dobro na pod, vrata mogu da ispadnu ili uređaj može da se prevrne. To može da dovede do materijalne štete i povreda.

- Odvrnute dodatnu podesivu nogicu na postolju ležaja, sve dok ne nalegne na pod.
- Zatim okrenuti za još 90°.

- Pomoću priloženog viljuškastog ključa nivelište ravno i stabilno uređaj preko nogica (A) koristeći libelu.
- Zatim poduprite vrata: Odvrnute podesivu nogicu na ležaju (B), dok ne nalegne na dno, zatim okrenite za dodatnih 90°.



- Zatim poduprite vrata: Odvrnute podesivu nogicu na postolju ležaja (B) pomoću viljuškastog ključa SW10, dok ne nalegne na dno, zatim okrenite za dodatnih 90°.

10 Nakon postavljanja

- Skinite zaštitne folije sa spoljašnje strane uređaja.*
- Skinite zaštitne folije sa ukrasnih lajsni.
- Skinite zaštitne folije sa ukrasnih lajsni i prednjih strana fioka.
- Skinite zaštitne folije sa zadnje strane od nerđajućeg čelika.
- Uklonite sve delove transportne zaštite.
- Očistite uređaj.
- Zabeležite tip (model, broj), oznaku uređaja, broj uređaja / serijski broj, datum kupovine i adresu prodavca u predviđena polja .

11 Odlaganje ambalaže u otpad



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja od ambalaže i folije!

- Deca ne smeju da se igraju ambalažom.

Pakovanje je proizvedeno od materijala koji se mogu reciklirati:







- Rebrasti karton / karton
- Delovi od penastog polistirola
- Folije i kese od polietilena

- Trake za obmotavanje od polipropilena
- Iskucani drveni okvir sa pločom od polietilena*
- Ambalažu odneti u zvanični sabirni centar.

12 Objašnjenje korišćenih simbola

	Kod ovog koraka postoji opasnost od povreda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Ovo uputstvo se odnosi na više modela. Ovaj korak izvršite samo kada se odnosi na vaš uređaj.
	Prilikom montaže obratite pažnju detaljan opis u tekstualnom delu uputstva.
	Ovaj odeljak se odnosi na uređaje sa jednokrilnim i dvokrilnim vratima.
	Izaberite neku od alternativa: Uređaj sa zatvaranjem vrata desno ili uređaj sa zatvaranjem vrata levo.
	Montažni korak koji je neophodan kod IceMaker i / ili InfinitySpring.
	Zavrtnje samo olabavite ili lagano zategnite.
	Zavrtnje čvrsto zategnite.
	Proverite da li je sledeći radni korak neophodan za vaš model.
	Proverite pravilnu montažu / pravilno naleganje korišćenih komponenti.
	Izmerite zadatu dimenziju i popravite, ako je potrebno.
	Alat za montažu: Metar
	Alat za montažu: Aku-odvijač i umetak TORX® 20

Promena strane zatvaranja vrata

	Alat za montažu: Libela
	Alat za montažu: Viljuškasti ključ vel. SW 7 i SW 10
	Za ovaj radni korak su neophodne dve osobe.
	Ovaj radni korak se obavlja na označenom mestu na uređaju.
	Pomoćna sredstva za montažu: Kanap za vezivanje
	Pomoćna sredstva za montažu: Uglomer
	Pomoćna sredstva za montažu: Odvijač
	Pomoćna sredstva za montažu: Makaze
	Pomoćna sredstva za montažu: Flomaster, briše se
	Dodatako pakovanje: Izvadite delove
	Komponente koje više nisu potrebne odložite na stručan način.



TORX® 15



TORX® 20



TORX® 25

Sl. 5



UPOZORENJE

Opasnost od povreda usled pada vrata!

Ukoliko ležajevi nisu dovoljno zategnuti, vrata mogu da ispadnu. To može dovesti do teških povreda. Osim toga se vrata event. neće zatvarati, tako da uređaj ne hlađi dobro.

- Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- Proverite i po potrebi dotezgnite sve zavrtnje.

Za uređaje **sa prigušivačem zatvaranja** važe odeljci:

- Za uređaje **sa prigušivačem zatvaranja**
- Za sve uređaje

Za uređaje **bez prigušivača zatvaranja** važe odeljci:

- Za uređaje **bez prigušivača zatvaranja**
- Za sve uređaje

PAŽNJA


Opasnost od oštećenja za Side-by-Side uređaja usled kondenzovane vode!

Određeni uređaji mogu da se konfigurišu kao Side-by-Side kombinacije (dva uređaja jedan pored drugog).

Ako je vaš uređaj **Side-by-Side (SBS) uređaj**:

- SBS kombinaciju postaviti prema priloženom listu.
- Ako je **raspored uređaja specificiran**:

- Nemojte da menjate stranu zatvaranja vrata.



Sl. 6


Vodite računa o smeru čitanja.

Za uređaje sa prigušivačem zatvaranja:

13 Promena strane zatvaranja vrata

Alat

Promena strane zatvaranja vrata




Sl. 7
► Otvoriti vrata.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!
Ako se zaptivka vrata ošteći, vrata se možda neće pravilno zatvarati, a hlađenje možda neće biti dovoljno.
► Pazite da odvijačem ne oštetite zaptivku vrata!

- Skinite spoljne poklopce. Sl. 7 (1)
- Otkačite i oslobođite poklopac postolja ležaja. Skinite poklopac postolja ležaja. Sl. 7 (2)
- Odvojite blendu odvijačem s ravnim vrhom i zaokrenite je u stranu. Sl. 7 (3)




Sl. 8




OPREZ

Opasnost od prignjećenja pri sklapanju zgloba!
► Uglavite osigurač.

- Uglavite osigurač u otvor. Sl. 8 (1)
- Zavrtnje izgurajte odvijačem. Sl. 8 (2)
- Zavrtnje izvadite nagore. Sl. 8 (3)
- Zglob okrenite u smeru vrata. Sl. 8 (4)



Sl. 9
► Olabavite i odignite poklopac pomoću odvijača sa ravnim vrhom. Sl. 9 (1)
► Izvadite poklopac. Sl. 9 (2)




Sl. 10
► Optputite zavrtanj na jedinici za prigušivanje zatvaranja pomoću odvijača T15 oko 14 mm. Sl. 10 (1)
► Odvijač gurnite iza jedinice za prigušivanje zatvaranja i okrenite jedinicu prema napred. Sl. 10 (2)
► Izvucite jedinicu za prigušivanje zatvaranja. Sl. 10 (3)

13.1 Skidanje vrata

Napomena

- Namirnice izvadite iz polica u vratima pre skidanja vrata, tako da namirnice na ispadaju.

Za uređaje bez prigušivača zatvaranja:



Sl. 11

- Otvoriti vrata.

PAŽNJA


Opasnost od oštećenja!

Ako se zaptivka vrata ošteti, vrata se možda neće pravilno zatvarati, a hlađenje možda neće biti dovoljno.

- Pazite da odvijačem ne oštetite zaptivku vrata!

- Skinite spoljne poklopce. Sl. 11 (1)
- Otkačite i oslobođite poklopac postolja ležaja. Skinite poklopac postolja ležaja. Sl. 11 (2)
- Odvojite blendu odvijačem s ravnim vrhom i zaokrenite je u stranu. Sl. 11 (3)

Za sve uređaje:



Sl. 12



OPREZ

Opasnost od povreda usled preturanja vrata!


- Čvrsto držite vrata.
- Pažljivo odložite vrata.

- Pažljivo skinite sigurnosni poklopac. Sl. 12 (1)
- Odvignite malo zavrtnje odvijačem T15. Sl. 12 (2)
- Držite vrata i prstima izvucite zavrtnje. Sl. 12 (3)
- Čauru ležaja izvucite iz vodice. Umetnite sa druge strane i uglavite. Sl. 12 (4)
- Podignite vrata i odložite na stranu.
- Čep na čauri ležaja vrata pažljivo podignite odvijačem s ravnim vrhom i izvadite. Sl. 12 (5)

13.2 Premeštanje gornjeg ležajnog dela


Za sve uređaje:

Promena strane zatvaranja vrata



Sl. 13

- ▶ Pomoću odvijača T20 odvrnite oba zavrtnja.
- ▶ Podignite postolje ležaja i uklonite ga.




Sl. 14

- ▶ Skinite poklopac odozgo, prema napred. Sl. 14 (1)
- ▶ Poklopac koji je zaokrenut za 180° na drugoj strani zakačite sa desne strane. Sl. 14 (2)
- ▶ Uglavite poklopac. Sl. 14 (3)
- ▶ Postavite postolje gornjeg ležaja. Sl. 14 (4)
- ▶ Postavite zavrtanj pomoći odvijača T20 i zategnite ga. Sl. 14 (5)
- ▶ Umetnute zavrtanj pomoći odvijača T20 i zategnite ga. Sl. 14 (6)

13.3 Premeštanje donjeg ležajnog dela


Za sve uređaje:



Sl. 15

- ▶ Zavrtanj ležaja potpuno izvadite nagore. Sl. 15 (1)
- ▶ Odvrnite zavrtne pomoći odvijačem T20 i uklonite postolje ležaja. Sl. 15 (2)


Za uređaje bez prigušivača zatvaranja:



Sl. 16


- ▶ Olabavite zavrtanj pomoći odvijačem T25. Sl. 16 (1)
- ▶ Podignite pomoći za zatvaranje vrata i okrenite za 90° udesno u otvor. Sl. 16 (2)
- ▶ Zavrnite zavrtanj pomoći odvijačem T25. Sl. 16 (3)

Za sve uređaje:




Sl. 17

- ▶ Skinite poklopac. Sl. 17 (1)




Sl. 18

- ▶ Oslobite lim, premestite ga na drugu stranu i ponovo ga pričvrstite. Sl. 18 (1)



Sl. 19

- ▶ Postolje ležaja postavite na drugu stranu i učvrstite ga pomoću odvijača T20. Počnite od zavrtnja 2 dole na sredini. Sl. 19 (2)
- ▶ Zavrtnje 3 i 4 čvrsto zategnjte. Sl. 19 (3,4)
- ▶ Čaure ležaja potpuno umetnите. Pri tom vodite računa da bregovi za uglavljivanje ne budu okrenuti unazad. Sl. 19 (5)





Sl. 20

- ▶ Ponovo postavite poklopac na drugoj strani. Sl. 20 (1)

13.4 Premeštanje delova ležaja za vrata

Za uređaje bez prigušivača zatvaranja:




Sl. 21

- ▶ Donja strana vrata je okrenuta nagore: Okrenite vrata.
- ▶ Jezičak pritisnite nadole odvijačem s ravnim vrhom. Sl. 21 (1)
- ▶ Kuku za zatvaranje izvucite iz vodice. Sl. 21 (2)
- ▶ Kuku za zatvaranje pomerite na drugu stranu vodice. Sl. 21 (3)
- ▶ Gornja strana vrata je okrenuta nagore: Okrenite vrata.

13.5 Premeštanje ručice*


Za sve uređaje:

Promena strane zatvaranja vrata



Sl. 22

- Skinite poklopac. Sl. 22 (1)
- Odvignite zavrtnje odvijačem T15. Sl. 22 (2)
- Skinite ručicu. Sl. 22 (3)
- Bočni čep pažljivo podignite odvijačem s ravnim vrhom i izvadite. Sl. 22 (4)
- Čep ponovo umetnite na drugoj strani. Sl. 22 (5)




Sl. 23

- Ručicu postavite na suprotnu stranu. Sl. 23 (1)
- Otvori za zavrtnje moraju da se nalaze tačno jedan iznad drugog.
- Čvrsto zategnjite zavrtnje odvijačem T15. Sl. 23 (2)
- Poklopac postavite bočno i namestite. Sl. 23 (3)
- Vodite računa da pravilno ulegne.

13.6 Montiranje vrata

Za sve uređaje:



Sl. 24

- Vrata postavite na donji zavrtanj ležaja.
- Vrata gore poravnajte prema otvoru u postolju ležaja. Sl. 24 (1)
- Umetnute zavrtnje i čvrsto ih zategnjite odvijačem T15. Sl. 24 (2)

- ▶ Montiranje sigurnosnog poklopaca za zaštitu vrata: Postavite sigurnosni poklopac i proverite da li naleže na vrata. U suprotnom, potpuno umetnite zavrtnje. Sl. 24 (3)
- ▶ Umetnite čep. Sl. 24 (4)

13.7 Nivelisanje vrata

Za sve uređaje:



UPOZORENJE

Opasnost od povreda usled pada vrata!

Ukoliko ležajevi nisu dovoljno zategnuti, vrata mogu da ispadnu. To može dovesti do teških povreda. Osim toga se vrata event. neće zatvarati, tako da uređaj ne hlađi dobro.


- ▶ Die Lagerböcke fest mit 4 Nm anschrauben.

- ▶ Proverite i po potrebi doteognite sve zavrtnje.

- ▶ Vrata eventualno poravnajte preko oba uzdužna otvora u postolju ležaja dole tako da budu u nivou sa kućištem uređaja. U tu svrhu, srednji zavrtnji u postolju ležaja dole odvrnuti pomoću priloženog alata T20. Ostale zavrtnje malo otpustite pomoću alata T20 ili odvijača T20 i poravnajte preko uzdužnih otvora.
- ▶ Podupiranje vrata: Odvrnite podesivu nogicu na postolju ležaja dole pomoću viljuškastog ključa SW10, dok ne nalegne na dno, zatim okrenite za dodatnih 90°.


13.8 Montiranje prigušivača zatvaranja

Za uređaje sa prigušivačem zatvaranja:



Sl. 25


- ▶ Jedinicu prigušivača zatvaranja na strani postolja ležaja gurnite do kraja ukosa u izrez. Sl. 25 (1)
- ▶ Potpuno uvucite jedinicu.
- ▶ Jedinica je pravilno pozicionirana kada je rebro jedinice za prigušeno zatvaranje uleglo u vođicu u kućištu.
- ▶ Čvrsto zategnite zavrstanj odvijačem T15. Sl. 25 (2)



Sl. 26

Vrata su otvorena za 90°.

- ▶ Okrenite zglob u postolju ležaja. Sl. 26 (1)
- ▶ Postavite zavrtnje u postolje ležaja i zglob. Pri tom vodite računa da bregovi za uglavlivanje pravilno naležu u navrtku. Sl. 26 (2)
- ▶ Skinite osigurač. Sl. 26 (3)



Sl. 27

- ▶ Postavite i uglavite poklopac postolja ležaja, po potrebi ih oprezno razdvojite. Sl. 27 (1)
- ▶ Postavite poklopac. Sl. 27 (2)
- ▶ Zaokrenite blendu i uglavite je. Sl. 27 (3)
- ▶ Navucite spoljne poklopce. Sl. 27 (4)
- ▶ Zatvorite gornja vrata. Sl. 27 (5)

14 Priklučak za vodu*



UPOZORENJE

Struja u kombinaciji sa vodom!

Strujni udar.

- ▶ Pre priključka na cev za vodu: Odvojite uređaj sa utičnice.
- ▶ Pre priključka na vodovodne cеви: Zatvorite dovod vode.
- ▶ Priklučak na vodovodnu mrežu sme da izvrši samo kvalifikovani instalater za gasne i vodovodne instalacije.

Priklučivanje priključka za vodu*




UPOZORENJE

Prljava voda!

Trovanje.

► Priklučivati samo na dovod vode za piće.



Sl. 28 *

Za uređaje širine 600 mm:

a*	b*	c*	M*
~ 1300 mm	~ 950 mm	~ 150 mm	Magnetni ventil

Cev za dovod vode i ulazni magnetni ventil uređaja pogodni su za pritisak vode do 1 MPa (10 bara).

Za rad bez smetnji obratite pažnju na sledeće podatke (protok, veličina kockice leda, nivo buke):

Pritisak vode:	
bar	MPa
1,5 do 6,2	0,15 do 0,62

Pritisak vode kod upotrebe filtera za vodu:

bar	MPa
2,8 do 6,2	0,28 do 0,62

Ako je pritisak veći od 0,62 MPa (6,2 bara): Prethodno povežite reduktor pritiska.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- Pritisak vode se održava.
- Dovod vode do uređaja vrši se preko cevi za hladnu vodu, koja podnosi radni pritisak i priključena je na dovod pitke vode.
- Koristi se priloženo crevo. Stara creva su odložena na otpad.*
- U priključnom komadu creva nalazi se prihvatanje za zaptišaćem.*
- Između creva i kućnog priključka za vodu nalazi se zaustavna slavina da bi se po potrebi mogao prekinuti dovod vode.*
- Zaustavna slavina se nalazi izvan zadnje strane uređaja i lako je dostupna tako da se uređaj može ugrutiti što dublje i slavina se po potrebi može brzo zatvoriti. Dimenzijske razmaka su održane.
- Svi uređaji i oprema za snabdevanje vodom su u skladu sa važećim propisima date zemlje.
- Zadnja strana uređaja je pristupačna tako da uređaj možete da priključite dovod pitke vode.
- Crevo se ne sme ošteti niti saviti prilikom postavljanja.

Napomena

Crevo druge dužine je dostupno kao dodatna oprema.*

15 Priklučivanje priključka za vodu*

Priklučivanje creva na uređaj

Magnetni ventil se nalazi dole, na zadnjoj strani uređaja. On ima priključni navoj R3/4.


- Skinite poklopac (2).
- Olakšana montaža: Ravan kraj creva (7) izvesti na levu stranu na dnu.
- Navrtku (4) navucite preko savijeni kraja creva (3) do kraja i čvrsto je držite.

PAŽNJA

Oštećeni koraci navoja magnetnog ventila!

Magnetni ventil propušta: Voda može da izlazi.

- Navrtku Sl. 29 (1) pažljivo postavite i direktno je učvrstite na navoj.



Sl. 29

- Pažljivo postavite i sa dva prsta učvrstite navrtku Sl. 29 (1) ravno na navoj dok se ne postigne sigurno, čvrsto prianjanje.



UPOZORENJE

Slomljeni pomoći alat (5)!

Posekoljne.

- Pomoći alat (5) koristite isključivo na sobnoj temperaturi.

- Zategnite navrtku Sl. 29 (1) pomoći alatom (5) u smeru kretanja kazaljke na satu dok se ne postigne maksimalni obrtni moment i dok pomoći alat (5) ne pretera.

Priklučivanje creva na zaustavnu slavinu

- Učvrstite navrtku (7) na zaustavnoj slavini (8).



UPOZORENJE

Slomljeni pomoći alat (5)!

Posekoljne.

- Pomoći alat (5) koristite isključivo na sobnoj temperaturi.

- Zategnite navrtku (7) pomoći alatom (5) u smeru kretanja kazaljke na satu dok se ne postigne maksimalni obrtni moment i dok pomoći alat (5) ne pretera.

- Jezičak (6) zakačite u pomoći alat (5) i učvrstite radi čuvanja na crevo od nerđajućeg čelika.

Proverite sistem za vodu

- Polako otvorite zaustavnu slavinu (8) na dovodu vode.
- Ceo sistem za vodu proverite u pogledu curenja.
- Očistite IceMaker (videti uputstvo za upotrebu, održavanje).

Odzračite sistem za vodu

Provjetranje se mora izvršiti prilikom:

- Prvog puštanja u rad
- Zamene InfinitySpring rezervoara za vodu

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Uredaj je kompletno priključen
- Rezervoar za vodu je postavljen (videti uputstvo za upotrebu, održavanje)
- Filter za vodu je postavljen (videti uputstvo za upotrebu, održavanje)
- Uredaj je uključen
- Otvorite vrata uređaja
- Pritisnite čašu za vodu na donji deo InfinitySpring dispensora.
- ▷ Gornji deo se pomera i vazduh ili voda se ulivaju u čašu.
- Nastavite proces dok ne počne ravnometrični mlaz vode da se uliva u čašu.
- ▷ U sistemu više nema vazduha.
- Očistite InfinitySpring (videti uputstvo za upotrebu, održavanje).

16 Priključivanje uređaja



UPOZORENJE

Nestručno priključivanje!

Opasnost od požara.

- Ne koristiti produžne kablove.
- Ne koristiti višestruke utičnice.

PAŽNJA

Nestručno priključivanje!


Oštećenje elektronike.

- Ne priključivati uređaj na invertore u ostrvskom režimu rada, kao npr. kod solarnih postrojenja za struju i benzinskih generatora.
- Ne koristiti štedne utičnice.

Napomena

Koristiti isključivo isporučeni mrežni priključni kabl.

- Duži mrežni priključni kabl može se naručiti od korisničke službe.



Sl. 30 *

Za uređaje širine 600 mm:

a	b	c	d	G
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Utikač uređaja

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Vrsta struje i napon na mestu postavljanja odgovaraju podacima sa tipske pločice.
- Utičnica je propisno uzemljena i električno osigurana.
- Struja aktiviranja osigurača kreće se od 10 do 16 A.
- Utičnica je pristupačna.
- Utičnica se ne nalazi iza uređaja, već u području a ili b Sl. 30 (a, b, c).



home.liebherr.com/fridge-manuals

SR Zamrzivač

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland

Datum izdavanja: 20221006

Indeks br. artikala: 7088371-00

Uvoznik za Srbiju:

GEMMA B&D

Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd, Srbija
Služba nabavke, prodaje i tehnička služba
tel: 011/ 22 85 020 fax: 011/ 31 88 033
e-mail: info@gemma.rs