

Midea

Ugradna rerna

Uputstvo za upotrebu

MODEL :7NM30E0/7NM30T0



PAŽLJIVO ČUVAJTE OVA UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Pažljivo pročitajte ova uputstva pre korišćenja vaše rerne i odgovorno ih čuvajte za buduću upotrebu. Ukoliko pratite uputstva vaša rerna će dugo raditi mnogo godina.

SADRŽAJ

2	BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
2	Namena
3	Upozorenje
6	Uzroci oštećenja
<hr/>	
8	INSTALACIJA
9	FUNKCIONISANJE UREĐAJA
9	Identifikacija uređaja
9	7NM30EO
9	Komponente
10	Pre upotrebe uređaja
11	Vrste zagrevanja
12	Upotreba vašeg uređaja
15	7NM30TO
15	Komponente
16	Pre upotrebe uređaja
17	Vrste zagrevanja
18	Upotreba vašeg uređaja
20	Demo režim uz SabbathMode režim
<hr/>	
21	DODATNA OPREMA
25	VAZDUŠNI ZAŠTITNI SISTEM
26	ENERGETSKI EFIKASNA UPOTREBA
27	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
27	BEZBEDNOST ZDRAVLJA
27	ODRŽAVANJE VAŠEG UREĐAJA
30	VRATA UREĐAJA
37	BRIGA O UREĐAJU KAD ZA ISTO POSTOJI RAZLOG
41	KORISNIČKI SERVIS
42	SAVETI I TRIKOVI
<hr/>	
44	TIPIČNI RECEPTI
44	Kolači
45	Hleb i pizza
46	Meso
<hr/>	
46	ISPITIVANJE HRANE U SKLADU SA EN 60350-1
47	ENERGETSKA EFIKASNOST U SKLADU SA EN 60350-1
48	PEČENJE U ECO REŽIMU
48	BEZBEDNOSNI LIST (EU 65/2014 & EU 66/2014)

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Namena

Zahvaljujemo se što ste kupili Midea ugradnu rernu. Molimo vas da pre otpakivanja pažljivo pročitate ova uputstva za upotrebu. Samo u tom slučaju će vaš uređaj raditi bezbedno i na ispravan način. Toplo vam preporučujemo da sačuvate ova uputstva za upotrebu i uputstva za instalaciju za buduću upotrebu ili za narednog korisnika.

Montaža uređaja je predviđena isključivo u kuhinji.

Obratite pažnju na specijalna uputstva za instalaciju.

Proverite odmah nakon otpakivanja da li na uređaju postoje oštećenja. Ukoliko postoje, uređaj nemojte uključivati u struju. Uređaje bez utikača može da uključi isključivo kvalifikovano lice. Garancija ne pokriva oštećenje izazvano nepravilnim priključivanjem. Ovaj uređaj se koristi samo u zatvorenim prostorijama. Uređaj se koristi isključivo za pripremu hrane i pića. Tokom rada potrebo je da uređaj bude pod nadzorom. Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina i starija, kao i osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva ili znanja, samo ukoliko su pod nadzorom ili su dobile uputstvo od lica koje se stara o njihovoj bezbednosti o sigurnoj upotrebi uređaja i razumeju povezane opasnosti. Nemojte dozvoliti deci da se igraju samim uređajem, na uređaju ili u njegovoj neposrednoj blizini. Deca ne smeju da čiste ili održavaju uređaj osim ukoliko nemaju barem 8 godina i pod nadzorom su.

Deca mlađa od 8 godina treba da budu na bezbednoj udaljenosti od uređaja i napojnog kabla.

Molimo vas da vodite računa da dodatna oprema uvek na pravi način klizne u ugradnu šupljinu.

UPOZORENJE

Rizik od strujnog udara!

1. Pogrešne popravke su opasne. Isključivo jedan od naših obučениh servisnih tehničara može da vrši popravke, kao i da menja oštećene napojne kablove. Ukoliko je uređaj neispravan, isključite ga iz struje ili isključite prekidač u razvodnoj tabli. Kontaktirajte postprodajni servis.
2. Izolacija kabla na električnim uređajima može da se otopi prilikom dodirivanja vrućih delova uređaja. Kablovi električnog uređaja nikad ne treba da dođu u kontakt sa vrućim delovima uređaja.
3. Ne koristite čistače pod visokim pritiskom bilo koje vrste ili parne čistače, jer u suprotnom može da dođe do strujnog udara.
4. Neispravan uređaj može da izazove strujni udar. Nikad ne uključijte neispravan uređaj. Isključite uređaj iz struje ili isključite prekidač u razvodnoj tabli. Kontaktirajte postprodajni servis.

Rizik od opekotina!

1. Uređaj tokom rada postaje vruć. Nikad ne dirajte unutrašnje površine uređaja ili grejače..
2. Uređaj uvek prvo treba da se ohladi
3. Decu držite na bezbednoj distanci od uređaja.
4. Dodatna oprema i delovi rerne postaju vrući. Prilikom vađenja dodatne opreme i pribora iz rerne, uvek koristite rukavice za rernu.
5. Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vrućem odeljku za pečenje. Nikad ne pripremajte hranu koja sadrži velike

količine tečnosti sa visokim procentom alkohola. Koristite samo male količine tečnosti sa visokim procentom alkohola. Oprezno otvarajte vrata uređaja.

Rizik od vruće pare!

1. Dostupni delovi tokom rada postaju vrući. Nikad ne dirajte vruće delove. Decu držite na bezbednoj distanci od uređaja.
2. Postoji rizik od izbijanja vruće pare prilikom otvaranja vrata uređaja. Para možda nije vidljiva u zavisnosti od temperature. Prilikom otvaranja nemojte stajati suviše blizu uređaja. Vrata uređaja otvorite pažljivo. Decu držite na bezbednoj distanci od uređaja.
3. Voda unutar vruće rerne može da stvori vruću paru. Nikad ne sipajte vodu u vruću rernu.

Rizik od nastanka povrede!

1. Izgrebano staklo na vratima uređaja može da napukne. Ne stružite staklo i ne koristite jaka ili abrazivna pomoćna sredstva za čišćenje ili deterdžente.
2. Usled činjenice da se šarke na vratima uređaja pomeraju prilikom otvaranja i zatvaranja vrata može se desiti da vam se zaglave ruke. Držite ih podalje od šarki.

Rizik od izbijanja požara!

1. Zapaljivi predmeti skladišteni u unutrašnjosti rerne mogu da se zapale. Nikad ne skladištite zapaljive predmete unutar rerne. Ukoliko je unutar rerne vidljiv dim nikad ne otvarajte vrata. Isključite uređaj i izvucite utikač iz struje ili isključite prekidač u razvodnoj tabli.

2. Prilikom otvaranja vrata uređaja osetićete nalet pare. Pek papir može da dođe u kontakt grejačem i da se zapali. Pek papir na dodatnu opremu stavljajte pažljivo tokom predzagrevanja. Pek papir ne treba da prelazi ivice posude ili tepsije. Prekrijte samo neophodnu površinu pek papirom. Pek papir ne treba da viri izvan posuđa.

Opasnost usled pojave magnetizma!

Stalni magneti se nalaze u upravljačkoj ploči ili kontrolnim elementima. Isti mogu da utiču na elektronske implantate npr. pejsmejkere za srce ili insulinske pumpe. Osobe koje imaju elektronske implantate moraju da budu udaljene najmanje 10 cm od upravljačke ploče.

Uzroci oštećenja

1. Dodatna oprema, folija, pek papir ili delovi za rernu na dnu unutrašnjosti rerne: ne postavljajte posuđe na dno rerne. Ne prekrivajte dno rerne bilo kojom vrstom folije ili pek papirom. Ne stavljajte delove za rernu na dno rerne ukoliko je podešena temperatura preko 50 °C. Navedeno može da izazove akumulaciju toplote. Može doći i do oštećenja emajla.
2. Aluminijska folija: Aluminijska folija u rerni ne sme da dođe u kontakt sa staklenim vratima. U suprotnom može da se desi trajna promena boje staklene površine vrata.
3. Silikonske posude: Ne koristite bilo koju vrstu silikonskih posuda ili bilo koju vrstu tiganja, poklopaca ili posuđa koji sadrže silikon. U suprotnom može da dođe do oštećenja senzora rerne.
4. Voda u zagrejanj rerni: ne sipajte vodu u rernu kad je zagrejana. U suprotnom će doći do stvaranja pare. Promena temperature može da ošteti emajl.
5. Vlaga u rerni: u slučaju da u toku dužeg vremenskog perioda postoji vlaga u rerni može doći do korozije. Uređaj treba da se osuši nakon upotrebe. Vlažnu hranu nemojte držati u zatvorenoj rerni duži vremenski period. Hranu ne držite u rerni.
6. Hlađenje kad su vrata uređaja otvorena: nakon rada rerne na visokim temperaturama, uređaj treba da se ohladi isključivo tako što će vrata biti zatvorena. Nemojte zaglavljavati ništa u vratima uređaja. Čak i ukoliko su vrata

otvorena samo malo, prednji delovi nameštaja u blizini mogu tokom vremena da se oštete. Vrata rerne ostaviti otvorena u svrhu sušenja samo ukoliko se tokom rada rerne nakupilo dosta vlage.

7. Voćni sokovi: prilikom pečenja posebno sočnih voćnih pita, nemojte previše pretrpavati pleh za pečenje. Curenje voćnog soka sa pleha ostavlja mrlje koje ne mogu da se uklone. Ukoliko je moguće, koristite dublji univerzalni pleh.
8. Jako zaprljani zaptivak: ukoliko je zaptivak jako zaprljan tada se vrata uređaja tokom rada više neće zatvarati na ispravan način. Prednji delovi jedinica u blizini mogu da budu oštećeni. Zaptivak uvek treba da bude čist.
9. Vrata uređaja u ulozi uređaja za sedenje, kao polica ili radni deo: Nemojte da sedite na vratima uređaja, niti da stavljate ili kačite bilo šta na ista. Nemojte stavljati bilo koju vrstu posuđa ili dodatnog pribora na vrata uređaja.
10. Ubacivanje posuda: u zavisnosti od modela uređaja, posuđe za rernu može da ogrebe panel vrata prilikom zatvaranja vrata uređaja. Posuđe za rernu uvek ubacujte u rernu onoliko koliko ima mesta.
11. Premeštanje uređaja: ne premeštajte ili ne držite uređaj za dršku vrata. Drška vrata ne može da izdrži težinu uređaja i može da se polomi.
12. Ukoliko ostatak toplote isključene rerne koristite za održavanje hrane toplom, unutar rerne će se stvarati velika količina vlage. To može da dovede do kondenzacije i može da izazove oštećenja u vidu korozije bilo vašeg visokokvalitetnog uređaja bilo vaše kuhinje. Izbegnite kondenzaciju otvaranjem vrata ili koristite režim „Defrost“ (odmrzavanje).

INSTALACIJA

Kako biste koristili ovaj uređaj na bezbedan način, treba da budete sigurni da je instaliran prema profesionalnom standardu poštujući uputstva za instalaciju. Oštećenja nastala usled nepravilne instalacije ne podležu garanciji.




Tokom instalacije, nosite zaštitne rukavice da se ne biste posekli na oštre ivice.

Pre instalacije proverite da li postoji oštećenje, te ukoliko postoji ne priključujte uređaj.

Pre uključivanja uređaja očistite sav materijal za pakovanje i lepljivu foliju sa uređaja.

Priložene dimenzije su izražene u mm. Utikač treba da bude dostupan ili je potrebno da se prekidač ugradi u fiksno ožičenje kako bi se uređaj isključio iz napajanja nakon ugradnje, a kada je to potrebno.

Upozorenje: Uređaj se ne sme postavljati iza ukrasnih vrata kako bi se izbeglo pregrevanje.




FUNKCIONISANJE UREĐAJA










IDENTIFIKACIJA UREĐAJA

Potvrdite broj modela. Broj modela možete razlikovati po upravljačkoj ploči.

7NM30E0

KOMPONENTE



1. Rerna - Funkcija	Okrenite ovo dugme kao biste promenili režim grejanja
 2. ON / OFF	Uključivanje i isključivanje rerne.
 3. Tajmer / Bezbednost dece	Funkcija tajmera i bezbednost dece se koriste pritiskom u trajanju od 3 sekunde.
 4. Krajnje vreme	Podešavanje krajnjeg vremena trajanja pečenja.
 5. Brzo predzagrevanje	Koristi se za brzo predzagrevanje.
 6. Trajanje i podešavanje sata	Podesite vreme trajanja, a potom odaberite funkciju i podesite sat u režimu pasivnog rada (standby mode).
 7. Podešavanje temperature	Pritisnite za podešavanje temperature.
 8. Svetlo ON/OFF	Uključivanje i isključivanje osvetljenja.
 9. Start / Pauza	Start i pauziranje procesa pečenja.
 10. Podešavanje	Promena vrednosti podešavanja prikazanih na displeju.

U radnom režimu svetli narandžasto svetlo; u pasivnom (standby) režimu rada svetli belo svetlo.

PRE UPOTREBE UREĐAJA


Prva upotreba uređaja prvi put

Pre nego što počnete prvi put da koristite uređaj za pripremanje hrane morate da očistite unutrašnjost i dodatnu opremu.

1. Uklonite sve nalepnice, folije za zaštitu površine i delove za zaštitu prilikom transporta.
2. Uklonite svu dodatnu opremu i bočne police iz unutrašnjosti rerne.
3. Očistite temeljno dodatnu opremu i bočne police pomoću vode sa sapunom i krpom za posuđe ili mekanom četkom.
4. Postarajte se da u unutrašnjosti rerne nije ostala nikakva ambalaža, kao što je npr. polistirenski peleti ili drveni delovi koji predstavljaju rizik od izbijanja požara.
5. Obrišite glatke površine unutrašnjosti rerne i vrata mekom, vlažnom krpom.
6. Kako biste otklonili miris novog uređaja, zagrejte uređaj dok je prazan i uz zatvorena vrata rerne.
7. Kuhinja treba da bude dobro provetrena kad se uređaj zagreva prvi put. Tom prilikom, deca i ljubimci ne treba da budu u kuhinji. Zatvorite vrata prostorija koja se nalaze u blizini.
8. Podesite naznačena podešavanja. U sledećem odeljku možete pronaći način kako da podesite režim grejanja i temperaturu.

[Upotreba vašeg uređaja“ na strani 12](#)

Podešavanja




Režim grejanja	
Temperatura	250°C
Vreme	1h

Nakon što se uređaj ohladio:

1. Očistite glatke površine i vrata sapunicom i krpom za posuđe.
2. Osušite sve površine.
3. Montirajte bočne police.

Podešavanje vremena

Pre nego što rerne može da počne da se koristi, potrebno je podesiti vreme.

1. Nakon što je rerne uključena u struju, dodirnite simbol sata  nakon čega možete da podesite sate okretanjem desnog dugmeta.
2. Ponovo dodirnite simbol sata  nakon čega možete da podesite minute okretanjem desnog dugmeta.
3. Dodirnite simbol sata  kako biste završili podešavanje.

NAPOMENA: Sat se prikazuje u formatu 24h.

REŽIMI GREJANJA

Vaš uređaj ima razne režime rada koji omogućavaju da na lakši način koristite vaš uređaj. Kako biste mogli da pronađete tačan režim grejanja za vaše obroke, u tabeli ispod smo objasnili razlike i primene uređaja.

Režimi grejanja	Temperatura	Upotreba
 Konvencionalni (Conventional)	30 ~ 250	Za tradicionalno kuvanje i pečenje na jednom nivou. Posebno pogodan režim za kolače sa sočnim prelivima.
 Ventilacioni (Convection)	50 ~ 250	Za kuvanje i pečenje na jednom ili više nivoa. Zagrevanje nastaje od kružnog grejača koji ravnomerno okružuje ventilator.
 ECO	140 ~ 240	Za pečenje uz uštedu energije.
 Konvencionalni + Ventilacioni (Conventional + Fan)	50 ~ 250	Za kuvanje i pečenje na jednom ili više nivoa. Ventilator zagreva preko grejača ravnomerno raspoređenih u celoj rerni.
 Intenzivno grejanje (Radiant Heat)	150 ~ 250	Za grilovanje malih količina hrane i tamnjenje hrane. Molimo vas da hranu stavite u središnji deo ispod grejača grila.
 Dvostruki gril + Ventilacioni (Double Grill + Fan)	50 ~ 250	Za grilovanje ravnijih namirnica i za tamnjenje hrane. Ventilator zagreva podjednako u celoj rerni.
 Dvostruki gril (Double Grill)	150 ~ 250	Za grilovanje ravnijih namirnica namirnica i za tamnjenje hrane.
 Pizza	50 ~ 250	Za pečenje pice i obroka kojima je potrebno dosta zagrevanja odozdo. Pečenje se obavlja preko donjeg grejača i kružnog grejača.
 Donje grejanje (Bottom Heat)	30 ~ 220	Za dodatno tamnjenje kore za pice, pite i testo. Zagrevanje nastaje od donjeg grejača.
 Odmrzavanje (Defrost)	–	Za sporo odmrzavanje zamrznute hrane.
 Fermentacija (Fermentation)	30 ~ 45	Za pravljenje testa s kvascem i kiselo testo, za pravljenje i kultivisanje jogurta.

Napomene

Odmrzavanje, frementacija i ECO režimi nemaju mogućnost brzog predzagrevanja.

Napomene

1. Za odmrzavanje velikih porcija namirnica bočne police mogu da se uklone, te može da se postavi posuda na dno rerne.
2. Za zagrevanje stonog posuđa od krucijalne je važnosti ukloniti bočne police pri čemu su korisni i režimi „Hot Air Grilling“ i „Fan Heating“ na temperaturi podešenoj na 50 °C.
3. Usled optimalne ravnomernosti raspodele toplote unutar rerne tokom režima „Fan Heating“, ventilator će se paliti u određeno vreme procesa zagrevanja, a u svrhu garantovanja najboljeg mogućeg učinka.

Oprez



1. Ukoliko otvorite vrata uređaja tokom rada, neće doći do pauziranja. U tom slučaju posebno vodite računa o riziku od opekotina.
2. Ne prekrivajte ventilacione otvore. U suprotnom može doći do pregrevanja uređaja. Kako bi se uređaj ohladio brže nakon rada, ventilator za hlađenje nakon toga može da nastavi s radom određeno vreme.


Ventilator za hlađenje

Ventilator za hlađenje se pali i gasi po potrebi. Vruć vazduh isparava iznad vrata.


UPOTREBA VAŠEG UREĐAJA

Pečenje u rerni




1. Nakon što je rerna uključena u struju, okrenite dugme za funkcije rada rerne kako biste odabrali funkcije, okrenite dugme za podešavanje kako biste podesili temperaturu pečenja.
2. Dodirnite simbol Start/Pause  nakon čega rerna počinje s radom; ukoliko do toga ne dođe rerna se vraća na simbol sata nakon 10 minuta.
3. Tokom procesa pečenja, možete pritisnuti dugme  za otkazivanje.

NAPOMENA: nakon što ste podesili temperaturu, možete da dodirnete simbol sata  kako biste podesili vreme trajanja pečenja; isto možete da uradite okretanjem dugmeta za podešavanje.

Brzo predzagrevanje

Možete koristiti funkciju brzog predzagrevanja kako biste skratili vreme prezagrevanja. Nakon toga odaberite funkciju, dodirnite simbol za brzo predzagrevanje  pri čemu simbol za brzo predzagrevanje počinje da svetli na ekranu. Ukoliko ova funkcija ne može da obavlja funkciju brzog predzagrevanja u tom slučaju će se čuti zvuk; odmrzavanje, fermentacija i ECO funkcije nemaju mogućnost brzog predzagrevanja.


Podešavanje krajnjeg vremena pečenja

1. Završite podešavanje sata;
2. Dodirnite ikonu , podesite vremenski interval iskazan u satima preko desnog dugmeta, pritisnite , podesite vremenski interval iskazan u minutama preko desnog dugmeta, te pritisnite  kako biste potvrdili.
3. Okrenite levo dugme kao biste izabrali funkciju; podesite vreme i temperaturu preko desnog dugmeta.

Napomene

1. Na primer, kad podesite da krajnje vreme bude u 10 sati pri čemu je vreme trajanja pečenja 1 sat, rerna će se zagrejati u 9 sati i završiće s radom u 10 sati.
2. Kod termometra, kao kod i funkcije odmrzavanja i fermentacije ne može se podesiti funkcija zakazivanja u određeno vreme.

Izmena tokom pečenja

Tokom rada uređaja, možete promeniti podešavanje režima zagrevanja i temperature bilo funkcijom na rerni ili preko dugmeta za podešavanje. Nakon promene, ukoliko ništa drugo niste radili, a nakon 6 sekundi, rerna će se zagrejati u skladu s vašom izmenom. Ukoliko želite da promenite vreme trajanja pečenja tokom samog procesa pečenja, molimo vas da dodirnete simbol sata  te ga promenite preko dugmeta za podešavanje.

Nakon promene, ukoliko ništa drugo niste radili, a nakon 6 sekundi, rerna će se zagrejati u skladu s vašom izmenom. Tokom samog procesa pečenja sa podešenim konačnim vremenom ne možete praviti nikakve izmene.

Kad želite da prekinete proces pečenja, molimo vas da pritisnete simbol .

Napomene




1. Izmene režima/temperature/preostalog vremena pečenja mogu u određenoj meri da imaju negativan uticaj na rezultat pečenja, te vam toplo preporučujemo da isto ne činite osim ukoliko niste baš iskusni u kuvanju.

Oprez!

Nakon što je uređaj upaljen, isti postaje jako vruć, a posebno unutar same rerne. Nikad ne dirajte unutrašnje površine uređaja ili grejače. Koristite rukavice za rerne kao biste izvadili dodatnu opremu ili delove rerne iz same rerne i sačekajte da se uređaj ohladi. Decu držite na bezbednoj distanci od uređaja kako biste u isto vreme izbegli povrede i opekotine.

Tajmer

Funkciju tajmera možete da koristite pritiskom na taster simbola sata . Kad se proces završi, rerna ispušta zvuk kao podsetnik.



Prilikom prvog pritiska na simbol sata , podesite tajmer za podešavanje sata, a potom ponovo pritisnite simbol sata  kako biste podesili minute. Potom ponovo pritisnite simbol sata  nakon čega je podešavanje gotovo.

Tajmer možete da podesite pre i tokom procesa pečenja, ali prilikom odabira funkcije i temperature, ta funkcija nije dostupna.

Funkcija za bezbednost dece


Uređaj ima zaštitu za decu, tako da ga deca ne mogu slučajno uključiti ili promeniti bilo koja podešavanja.











Funkcija bezbednosti dece se aktivira dugim pritiskom u trajanju od 3 sekunde. Ponovnim dugim pritiskom u trajanju od 3 sekunde, rerna se odblokira.

Funkciju za bezbednost dece možete da aktivirate ili deaktivirate bilo da rerna radi ili ne. Dužim pritiskom u trajanju od 3 sekunde na simbol sata  možete bilo da uključite ili isključite funkciju za bezbednost dece. Kad je funkcija za bezbednost dece uključena, na statusnom baru će biti simbol .

7NM30TO

KOMPONENTE



	1. ON / OFF	Uključivanje i isključivanje rerne.
	2. Tajmer / Bezbednost dece	Funkcija tajmera i bezbednost dece se koriste pritiskom u trajanju od 3 sekunde.
	3. Krajnje vreme	Podešavanje krajnjeg vremena trajanja pečenja.
	4. Brzo predzagrevanje	Koristi se za brzo predzagrevanje.
	5. Rerna - funkcija	Pritisnite ovaj simbol za promenu režima zagrevanja, držite 3 sekunde kako biste izvršili brzu promenu.
	6. Klizač	Pomerajte klizač kako biste izmenili vrednosti za podešavanje prikazane na displeju.
	7. Trajanje i podešavanje sata	Podesite vreme trajanja, a potom odaberite funkciju i podesite sat u režimu pasivnog rada (standby mode).
	8. Podešavanje temperature	Pritisnite za podešavanje temperature.
	9. Svetlo ON/OFF	Uključivanje i isključivanje osvetljenja.
	10. Start / Pauza	Start i pauziranje procesa pečenja.

PRE UPOTREBE UREĐAJA


Prva upotreba uređaja prvi put

Pre nego što počnete prvi put da koristite uređaj za pripremanje hrane morate da očistite unutrašnjost i dodatnu opremu.

1. Uklonite sve nalepnice, folije za zaštitu površine i delove za zaštitu prilikom transporta.
2. Uklonite svu dodatnu opremu i bočne police iz unutrašnjosti rerne.
3. Očistite temeljno dodatnu opremu i bočne police pomoću vode sa sapunom i krpom za posuđe ili mekanom četkom.
4. Postarajte se da u unutrašnjosti rerne nije ostala nikakva ambalaža, kao što je npr. polistirenski peleti ili drveni delovi koji predstavljaju rizik od izbijanja požara.
5. Obrišite glatke površine unutrašnjosti rerne i vrata mekom, vlažnom krpom.
6. Kako biste otklonili miris novog uređaja, zagrejte uređaj dok je prazan i uz zatvorena vrata rerne.
7. Kuhinja treba da bude dobro provetrena kad se uređaj zagreva prvi put. Tom prilikom, deca i ljubimci ne treba da budu u kuhinji. Zatvorite vrata prostorija koja se nalaze u blizini.
8. Podesite naznačena podešavanja. U sledećem odeljku možete pronaći način kako da podesite režim grejanja i temperaturu.

"Upotreba vašeg uređaja" na strani 18

Podešavanja




Režim grejanja	
Temperatura	250°C
Vreme	1h

Nakon što se uređaj ohladio:

1. Očistite glatke površine i vrata sapunicom i krpom za posuđe.
2. Osušite sve površine.
3. Montirajte bočne police.

Podešavanje vremena

Pre nego što rerma može da počne da se koristi, potrebno je podesiti vreme.

1. Nakon što je rerma uključena u struju, dodirnite simbol sata  nakon čega možete da podesite sate bilo klizačem ili preko simbola " </> ".
2. Ponovo dodirnite simbol sata  nakon čega možete da podesite minute bilo klizačem ili preko simbola " </> ".
3. Dodirnite simbol sata  kako biste završili podešavanje.

NAPOMENA: Sat se prikazuje u formatu 24h.

REŽIMI GREJANJA

Vaš uređaj ima razne režime rada koji omogućavaju da na lakši način koristite vaš uređaj. Kako biste mogli da pronađete tačan režim grejanja za vaše obroke, u tabeli ispod smo objasnili razlike i primene uređaja.

Režimi grejanja		Temperatura	Upotreba
	Konvencionalni (Conventional)	30 ~ 250	Za tradicionalno kuvanje i pečenje na jednom nivou. Posebno pogodan režim za kolače sa sočnim prelivima.
	Ventilacioni (Convection)	50 ~ 250	Za kuvanje i pečenje na jednom ili više nivoa. Zagrevanje nastaje od kružnog grejača koji ravnomerno okružuje ventilator.
	ECO	140 ~ 240	Za pečenje uz uštedu energije.
	Konvencionalni +Ventilacioni (Conventional + Fan)	50 ~ 250	Za kuvanje i pečenje na jednom ili više nivoa. Ventilator zagreva preko grejača ravnomerno raspoređenih u celoj rerni.
	Intenzivno grejanje (Radiant Heat)	150 ~ 250	Za grilovanje malih količina hrane i tamnjenje hrane. Molimo vas da hranu stavite u središnji deo ispod grejača grila.
	Dvostruki gril + Ventilacioni (Double Grill + Fan)	50 ~ 250	Za grilovanje ravnijih namirnica i za tamnjenje hrane. Ventilator zagreva ravnomerno u celoj rerni.
	Dvostruki gril (Double Grill)	150 ~ 250	Za grilovanje ravnijih namirnica i za tamnjenje hrane.
	Pizza	50 ~ 250	Za pečenje pice i obroka kojima je potrebno dosta zagrevanja odozdo. Pečenje se obavlja preko donjeg grejača i kružnog grejača.
	Donje grejanje (Bottom Heat)	30 ~ 220	Za dodatno tamnjenje kore za pice, pite i testo. Zagrevanje nastaje od donjeg grejača.
	Odmrzavanje (Defrost)	—	Za sporo odmrzavanje zamrznute hrane.
	Fermentacija (Fermentation)	30 ~ 45	Za pravljenje testa s kvascem i kiselo testo, za pravljenje i kultivisanje jogurta.

Napomene

Odmrzavanje, frementacija i ECO režimi nemaju mogućnost brzog predzagrevanja.

Oprez!

Ukoliko otvorite vrata uređaja tokom rada, neće doći do pauziranja. U tom slučaju posebno vodite računa o riziku od opekotina.

Napomene

1. Za odmrzavanje velikih porcija namirnica bočne police mogu da se uklone, te može da se postavi posuda na dno rerne.
2. Za zagrevanje stonog posuđa od krucijalne je važnosti ukloniti bočne police pri čemu su korisni i režimi zagrevanja „Hot Air Grilling“ i „Fan Heating“ na temperaturi podešenoj na 50 °C. Režim „Hot Air Grilling“ treba koristiti ukoliko je više od polovine dna rerne prekriveno stonim posuđem.
3. Usled optimalne ravnomernosti raspodele toplote unutar rerne tokom režima „Fan Heating“, ventilator će se paliti u određeno vreme procesa zagrevanja, a u svrhu garantovanja najboljeg mogućeg učinka.

Ventilator za hlađenje




Ventilator za hlađenje se pali i gasi po potrebi. Vruć vazduh isparava iznad vrata.


Oprez!

Ne prekrivajte ventilacione otvore. U suprotnom može doći do pregrevanja uređaja. Kako bi se uređaj ohladio brže nakon rada, ventilator za hlađenje nakon toga može da nastavi s radom određeno vreme.


UPOTREBA VAŠEG UREĐAJA

Pečenje u rerni

1. Nakon što je rerna uključena u struju, dodirnite simbol za funkciju rada rerne  kako biste odabrali funkcije, koristite klizač ili simbol " </> " kako biste podesili temperaturu pečenja.
2. Dodirnite simbol Start/Pause  nakon čega rerna počinje s radom; ukoliko do toga ne dođe rerna se vraća na simbol sata nakon 10 minuta.
3. Tokom procesa pečenja, možete pritisnuti dugme  za otkazivanje.

NAPOMENA: nakon što ste podesili temperaturu, možete da dodirnete simbol sata  kako biste podesili vreme trajanja pečenja; isto možete da uradite preko klizača ili simbola " </> " .




Brzo predzagrevanje

Možete koristiti funkciju brzog predzagrevanja kako biste skratili vreme prezagrevanja. Nakon toga odaberite funkciju, dodirnite simbol za brzo predzagrevanje  pri čemu simbol za brzo predzagrevanje počinje da svetli na ekranu. Ukoliko ova funkcija ne može da obavlja funkciju


brzog predzagrevanja u tom slučaju će se čuti zvuk; odmrzavanje, fermentacija i ECO funkcije nemaju mogućnost brzog predzagrevanja.

Podešavanje vremena završetka pečenja

Kad ste završili podešavanje vremena, možete podesiti vreme završetka procesa pečenja.

1. Dodirnite ikonu , a potom podesite vremenski interval iskazan u satima preko klizača ili simbola "</>", pritisnite ikonu , ponovo, te podesite vremenski interval iskazan u minutama. Kad ste završili podešavanje, pritisnite ikonu  kako biste potvrdili.
2. Kad ste podesili vreme završetka, potrebno je da podesite i vreme trajanja pečenja. Molimo vas da proverite odeljak „Pečenje u rerni“ **NAPOMENA** videti kako se podešava vreme trajanja pečenja.
3. Na primer, kad podesite da vreme završetka bude u 10 sati pri čemu je vreme trajanja pečenja 1 sat, rerna će se zagrejati u 9 sati i završiće s radom u 10 sati.

Izmena tokom pečenja

Tokom rada uređaja, možete promeniti podešavanje režima zagrevanja i temperature bilo funkcijom na rerni ili preko klizača. Nakon promene, ukoliko ništa drugo niste radili, a nakon 6 sekundi, rerna će se zagrejati u skladu s vašom izmenom. Ukoliko želite da promenite vreme trajanja pečenja tokom samog procesa pečenja, molimo vas da dodirnete simbol sata  te ga promenite ili preko klizača ili preko simbola "</>". Nakon promene, ukoliko ništa drugo niste radili, a nakon 6 sekundi, rerna će se zagrejati u skladu s vašom izmenom. Tokom samog procesa pečenja sa podešenim konačnim vremenom ne možete praviti nikakve izmene.

Kad želite da prekinete proces pečenja, molimo vas da pritisnete simbol  .





Napomene

1. Izmene režima/temperature/preostalog vremena pečenja mogu u određenoj meri da imaju negativan uticaj na rezultat pečenja, te vam toplo preporučujemo da isto ne činite osim ukoliko niste baš iskusni u kuvanju.

Oprez!

Nakon što je uređaj upaljen, isti postaje jako vruć, a posebno unutar same rerne. Nikad ne dirajte unutrašnje površine uređaja ili grejače. Koristite rukavice za rerne kako biste izvadili pribor ili delove rerne iz same rerne i sačekajte da se uređaj ohladi. Decu držite na bezbednoj distanci od uređaja kako biste u isto vreme izbegli povrede i opekotine.

Tajmer

Funkciju tajmera možete da koristite pritiskom na taster simbola sata . Kad se proces završi, rerna ispušta zvuk kao podsetnik. Prilikom prvog pritiska na simbol sata , podesite tajmer za podešavanje sata, a potom ponovo pritisnite simbol sata  kako biste podesili minute. Potom ponovo pritisnite simbol sata  nakon čega je podešavanje gotovo.

Tajmer možete da podesite pre i tokom procesa pečenja, ali prilikom odabira funkcije i temperature, ta funkcija nije dostupna.



Funkcija za bezbednost dece

Uređaj ima zaštitu za decu, tako da ga deca ne mogu slučajno uključiti ili promeniti bilo koja podešavanja.

Funkcija bezbednosti dece se aktivira dugim pritiskom u trajanju od 3 sekunde.

Ponovnim dugim pritiskom u trajanju od 3 sekunde, rena se odblokira.

Funkciju za bezbednost dece možete da aktivirate ili deaktivirate bilo da rena radi ili ne.


Dužim pritiskom u trajanju od 3 sekunde na simbol sata  možete bilo da uključite ili isključite funkciju za bezbednost dece. Kad je funkcija za bezbednost dece uključena, na statusnom baru će biti simbol .

7NM30EO/7NM30TO

DEMO REŽIM UZ SabbathMode REŽIM

Demo režim


Režim za demonstraciju je sa funkcijom čuvanja podataka nakon prestanka rada. Funkcija čuvanja podataka nakon prestanka rada: na primer, ukoliko je tokom rada demo režima došlo do nestanka struje, a potom je struja ponovo došla, demo režim nastavlja s radom. Nakon što se režim demonstracije ugasi, grejna cev ne radi.

1. U pasivnom režimu rada (standby mode), pritisnite i držite simbol  kako biste ušli u režim demonstracije i „off“ displej;
2. Okrenite dugme na desnu stranu kako biste uključili režim demonstracije, prikazuje se "off" , te okrenite dugme na levu stranu kako biste pokrenuli režim demonstracije, pri čemu se prikazuje „on“. (7NM30EO)
3. Pomerite klizač na desnu stranu kako biste uključili režim demonstracije i prikazuje se "off" ; klizač pomerajte u levo kako biste ugasi režim demonstracije pri čemu se prikazuje „on“. (7NM30TO)

Napomena:


Možete da pritisnete dugme za otkazivanje kako biste izašli iz režima podešavanja ili sačekajte 3 sekunde za automatski izlazak iz podešavanja demo režima i povratak na pasivan režim rada (standby mode).

Režim SabbathMode

Režim SabbathMode ima funkciju čuvanja podataka nakon prestanka rada. Isti čuva podatke o pečenju svakih 25 minuta. Ukoliko je tokom rada došlo do nestanka struje, a potom je struja ponovo došla, režim SabbathMode nastavlja s radom sve dok vreme pečenja ne bude 0, ili pritisnete simbol  za povratak na pasivan režim rada (standby mode).

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite simbol za brzo predzagrevanje u trajanju od 3 sekunde kako biste ugasili režim SabbathMode, prikazuje se 5A8. Vremenski opseg podešavanja je od 24-80 sati.
2. Okrenite dugme kako biste podesili vreme pečenja. [\(7NM30E0\)](#)
3. Vreme pečenja može da se podesi pomeranjem klizača. [\(7NM30T0\)](#)
4. Pritisnite dugme Start ili započnite RamadanMode automatski nakon 8 sekundi.

Napomena:


1. Tokom rada, važi samo dugme  dok ostala nemaju nikakvu ulogu.
2. Tokom rada režima SabbathMode, vrata rerne su otvorena ili zatvorena pri čemu je svetlo rerne upaljeno.

DODATNA OPREMA


Vaš uređaj ima raznoliku dodatnu opremu. Ovde možete videti pregled pripadajuće dodatne opreme, kao i informacije o njihovom pravilnom korišćenju.

Pripadajuća oprema


Vaš uređaj je opremljen sledećim dodacima:



Rešetkasta polica
Za posuđe za rernu, kalupe za kolače i za ostalo posuđe namenjeno za rernu. Za pečenja i grilovanu hranu.



Pleh za pečenje
Za pečenje na plehu i za sitnije pečene proizvode.



Blokada vrata
Onemogućava da deca otvaraju vrata i opeku se.

Plech možete da koristite za sipanje tečnosti ili spremanje hrane s prelivima. Koristite isključivo originalnu dodatnu opremu. Ista je specijalno prilagođena vašem uređaju.

Dodatnu opremu možete da kupite od postprodajnog servisa, specijalizovanog maloprodavca ili onlajn.

Napomena


Dodatna oprema može da se deformiše kad se zagreje. To ne utiče na funkcionalnost iste. Čim se ponovo ohladi vraća se u prvobitan oblik.

Ubacivanje dodatne opreme

U unutrašnjosti rerne postoji 5 pozicija za postavljanje polica. Pozicije polica računaju se od dna ka gore. Dodatna oprema može da se izvuče otprilike do pola bez naginjanja.

Napomene

1. Postarajte se da uvek na ispravan način ubacujete dodatnu opremu u unutrašnjost rerne.
2. Dodatke uvek ubacujte do kraja u unutrašnjost rerne tako da isti ne dodiruju vrata uređaja.



Zaštita od naginjanja


Dodatna oprema može otprilike da se izvuče do pola dok se ne blokira na pripadajuće mesto. Funkcija blokiranja sprečava da se dodatna oprema naginje pod težinom namirnica i druge dodatne opreme dok se ista izvlači. Dodatna oprema treba da bude ubačena u unutrašnjost rerne na odgovarajući način u svrhu zaštite od naginjanja. Prilikom ubacivanja rešetkaste police postarajte se da ista bude dobro ubačena u pravcu na način prikazan na slikama 1 i 3

Prilikom ubacivanja pleha postarajte se da isti bude dobro ubačena u pravcu na način prikazan na slikama 1 i 4.

Montaža blokade vrata


Ukoliko je vaš uređaj opremljen blokadom za vrata (u zavisnosti od modela mašine), pratite sledeće korake:

1. Olabavite dva šrafa u levom donjem uglu upravljačke ploče, a na način prikazan na slici 1
2. Uzmite blokadu vrata i pričvrstite je sa dva šrafa u dnu upravljačke ploče na način prikazan na slici 2.
3. Ukoliko vam blokada vrata nije potrebna, samo držite dva šrafa u ploči bez njihove montaže.



Opciona dodatna oprema


Opcionu dodatnu opremu možete da kupite od postprodajnog servisa, specijalizovanog maloprodavca ili onlajn. Dodatna oprema u nastavku teksta je dostupna za kupovinu, te za istu u svrhu dobijanja više informacija možete da pogledate i prodajne brošure.



Rotacioni sistem
Za pečenje mesa kao npr.
piletina, ćuretina, zečetina itd.



Ražnjić za roštilj
Za pečenje na roštilju
kao npr. meso i povrće;



7NP30T0
Termometar za meso
(zavisi od modela mašine)
Stavite termometar u središnji
deo mesa ili živine, a podalje
od masnoće ili kostiju.

Ubacivanje dodatne opreme:

Ražnjići za roštilj su pogodni samo sa rotacionim sistemom. Prilikom njihovog korišćenja stavite ih na rešetkastu policu rotacionog sistema. Pre ubacivanja dodatne opreme u unutrašnjost rerne, molimo vas da se postarate da sva hrana bude položena na ispravan način, a potom je ubacite na nivo 2 unutar rerne.

Napomene

1. Rotacioni sistem se ne rotira konstantno, te možete izabrati da se rotira tokom procesa pečenja na osnovu toga kako priprema hrane napreduje. Nosite rukavice za rernu otporne na toplotu i vodite računa o toploti koja izbija kad otvarate vrata rerne. Rotacioni sistem može da pravi rotacije do 90 stepeni, te najverovatnije uopšte neće ni biti potrebno da ga okrećete.
2. Ražnjići za roštilj su opasni usled toga što imaju jako zašiljen vrh, te se postarajte da se deca i invalidi drže podalje od istih. Pre nego što upalite rernu, proverite da li su ražnjići za roštilj u konvencionalnom poklopcu, jer u slučaju da jesu to može da izazove oštećenja rerne, a može da dovede i do povreda.
3. Toplo predlažemo da za pečenje, a prilikom upotrebe rotacionog sistema i ražnjića za roštilj, koristite nivo 2 unutar rerne, kao i funkciju gornjeg i donjeg zagrevanja.

Prilikom kupovine, molimo vas da uvek navedete tačan broj narudžbine opcione dodatne opreme.

Opcione dodatne opreme	Broj narudžbine
Rešetkasta policu Za posuđe za rernu, kalupe za kolače i za ostalo posuđe namenjeno za rernu. Za pečenja i grilovanu hranu.	7NM20M1-17030
Pleh za pečenje Za pečenje na plehu i za sitnije pečene proizvode.	7NM20M1-17012
Univerzalna tepsija Za kolače sa prelivima, peciva, zamrznute obroke i veće količine pečenja.	7NM20M1-17011
Rotacioni sistem Za pečenje mesa kao npr. piletina, ćuretina, zečetine itd.	7NM30E0-06040
Ražnjić za roštilj Za pečenje na roštilju kao npr. meso i povrće.	7NM30E0-06051

VAZDUŠNI ZAŠTITNI SISTEM

Napredna tehnologija kruženja vazduha.


Ukoliko je vaš uređaj opremljen vazdušnim zaštitnim sistemom (u zavisnosti od modela mašine), molimo vas da imate u vidu sledeće:

Sistem aktivne zaštite koji vas čuva od neočekivanog isparavanja toplote: od hladnih vrata koja sprečavaju neočekivane opekotine do vazdušne zavese koja blokira protok vrućeg vazduha unutar rerne koji bi mogao da vam zahvati lice.

Svaki put kad su vrata rerne otvorena, vazdušni zaštitni sistem se automatski aktivira. Isti preusmerava hladan vazduh i stvara nevidljivu zavesu ispred rerne čime blokira protok vrućeg vazduha ka vašem licu i takođe vam pruža bezbednost uz mogućnost komfornijeg kuvanja.

Kad rerne radi, vrata su zatvorena i vazdušni zaštitni sistem se nalazi u kontraktivnom stanju na način prikazan na slici ①.

Nakon što se pečenje završi, a kad se vrata otvore, vazdušni zaštitni sistem se automatski aktivira otvaranjem pri čemu se menja pravac strujanja vazduha od izduvnog otvora kako bi vruć vazduh mogao da duva ka dole kao na slici ②.



ENERGETSKI EFIKASNA UPOTREBA

1. Izvadite svu dodatnu opremu, a koja vam nije potrebna tokom procesa kuvanja i pečenja.
2. Ne otvarajte vrata tokom trajanja procesa kuvanja i pečenja.
3. Ukoliko tokom procesa kuvanja i pečenja otvorite vrata, prebacite režim na „Lamp“ (bez promene podešavanja temperature).
4. Smanjite temperaturu kod režima koji nemaju ventilator na 50 °C u trajanju od 5 do 10 minuta, a pre kraja kuvanja i pečenja kako biste mogli da iskoristite toplotu unutar rerne za završetak procesa.
5. Kad god je moguće koristite režim „Fan Heating“. Temperaturu možete da smanjite za 20 °C na 30 °C.
6. Možete da kuvate i pečete pomoću režima „Fan heating“ na više od jednog nivoa istovremeno.
7. Ukoliko nije moguće da se više obroka kuva i peče istovremeno, možete zagrevati jedan nakon drugog pomoću funkcije predzagrevanja rerne.
8. Nemojte predzagrevati praznu rernu, ukoliko to nije neophodno.
9. Nemojte koristiti reflektujuću foliju, kao što su npr. aluminijumska folija, za prekrivanje dna unutrašnjosti rerne.
10. Kad god možete koristite tajmer i/ili termometar za meso.
11. Koristite tamne i lagane kalupe i posude za pečenje. Trudite se da ne koristite tešku dodatnu opremu sa sjajnim površinama, kao npr. od nerđajućeg čelika ili aluminijuma.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Pakovanje je napravljeno da zaštiti vaš novi uređaj od oštećenja tokom transporta. Korišćeni materijali su pažljivo odabrani i treba ih reciklirati. Recikliranjem se smanjuje upotreba sirovina i otpada. Električni i elektronski uređaji često sadrže dragocene materijale. Molimo vas da ga ne odlažete sa kućnim otpadom.



BEZBEDNOST ZDRAVLJA

Akrilamid se uglavnom javlja zagrevanjem skrobne hrane (tj. krompira, pomfrita, hleba) na veoma visokim temperaturama tokom dužeg vremena.

Saveti

1. Koristite kraće vreme pečenja.
2. Hranu pecite dok ne dobije zlatno-žutu boju, a ne tamno braon.
3. Veće porcije imaju manje akrilamida.
4. Koristite režim „Fan Heating“ ako je moguće.
5. Pomfrit: Stavite više od 450g po plehu, rasporedite ravnomerno i okrećite s vremena na vreme. Koristite informacije o proizvodu, ukoliko su dostupne, da biste postigli najbolji rezultat pečenja.

ODRŽAVANJE VAŠEG UREĐAJA

Sredstvo za čišćenje

Uz dobru negu i čišćenje, vaš aparat će zadržati svoj originalni izgled i još dugo će ostati u potpunosti u funkciji. Ovde ćemo objasniti kako pravilno treba da vodite računa o vašem uređaju, kao i na koji način da ga čistite.

Kako biste bili sigurni da različite površine neće biti oštećene korišćenjem pogrešnih sredstava za čišćenje, pogledajte informacije u tabeli. Može se desiti da vaš uređaj nema delove navedene u tabeli ispod što zavisi od samog modela uređaja.

Oprez!

Rizik od oštećenja površine

Ne koristiti sledeće:

1. Gruba ili abrazivna sredstva za čišćenje.
2. Sredstva za čišćenje sa visokim sadržajem alkohola.
3. Tvrde žice za ribanje ili sunđere za čišćenje.
4. Sredstva za čišćenje pod visokim pritiskom ili parne čistače.
5. Specijalna sredstva za čišćenje uređaja dok je isti još uvek vruć.

Pre upotrebe temeljno operite krpu za brisanje.

Savet

Sredstva za čišćenje i negu uređaja koje toplo preporučujemo možete da kupite preko postprodajnog servisa.

Pogledajte odnosna uputstva proizvođača.

Spoljašnje površine uređaja	Čišćenje
Spoljašnja površina uređaja Front od nerđajućeg čelika	Topla sapunica: Očistite krpom za posuđe, a zatim osušite mekom krpom. Odmah uklonite mrlje od kamenca, masti, skroba i albumina (npr. belanca). Ispod takvih fleka može nastati korozija. Specijalni proizvodi za čišćenje nehrđajućeg čelika pogodni za vruće površine dostupni su u našoj servisnoj službi ili kod specijalizovanih prodavaca. Mekom krpom nanosite vrlo tanak sloj sredstva za čišćenje.
Plastika	Topla sapunica: Očistite krpom za posuđe, a zatim osušite mekom krpom. Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugač za staklo.
Obojene površine	Topla sapunica: Očistite krpom za posuđe, a zatim osušite mekom krpom.
Upravljačka ploča	Topla sapunica: Očistite krpom za posuđe, a zatim osušite mekom krpom. Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugač za staklo.
Paneli vrata	Topla sapunica: Očistite krpom za posuđe, a zatim osušite mekom krpom. Ne koristite strugače za stakla ili žice za ribanje nerđajućeg čelika.

Spoljašnje površine uređaja	Čišćenje
Drška vrata	<p>Topla sapunica: Očistite krpom za posuđe, a zatim osušite mekom krpom. Ako sredstvo za uklanjanje kamenca dođe u kontakt sa drškom vrata, odmah je obrišite. U suprotnom, mrlje neće moći nikako da se uklone.</p>
Emajlirane površine i samočišćuće površine	<p>Pogledajte uputstva za površine odeljka pečenja koja slede nakon tabele.</p>
Stakleni poklopac za unutrašnje osvetljenje	<p>Topla sapunica: Očistite krpom za posuđe, a zatim osušite mekom krpom. Ukoliko je odeljak pečenja jako zaprljan, koristite sredstvo za čišćenje rerni.</p>
Zaptivak vrata Ne uklanjati	<p>Topla sapunica: Očistite krpom za posuđe. Ne treba spirati.</p>
Poklopac za vrata od nerđajućeg čelika	<p>Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika: Pogledajte uputstva proizvođača. Ne koristite sredstva za negu nerđajućeg čelika. Uklonite poklopac vrata radi čišćenja.</p>
Dodatna oprema	<p>Topla sapunica: Natopite i očistite krpom za posuđe ili četkom. Ako postoje velike naslage nečistoće, koristite žicu za ribanje od nerđajućeg čelika.</p>
Šine	<p>Topla sapunica: Natopite i očistite krpom za posuđe ili četkom.</p>
Sistem na izvlačenje	<p>Topla sapunica: Očistite krpom za posuđe ili četkom. Ne uklanjajte mazivo dok izvlačite šine. Najbolje ih je očistiti kad se uguraju. Ne prati u mašini za pranje sudova.</p>
Termometar za meso	<p>Topla sapunica: Očistite krpom za posuđe ili četkom. Ne prati u mašini za pranje sudova.</p>

Napomene:

1. Manje razlike u boji na prednjem delu uređaja nastaju usled upotrebe različitih materijala, kao što su staklo, plastika i metal.
2. Senke na panelima vrata, koje izgledaju kao pruge, nastaju usled refleksije od unutrašnjeg osvetljenja.

3. Emajlirani delovi trpe pečenje na jako visokim temperaturama. To može da izazove neke manje varijacije u boji. Navedeno je normalna pojava i ne utiče na rad uređaja. Ivice tanjih ležišta ne mogu potpuno da budu prekrivene emajlom. Kao rezultat toga, te ivice mogu da budu grube. Navedeno ne nerušava zaštitu od korozije.
4. Uređaj uvek treba da bude čist. Nečistoće uklonite odmah kako se ne bi nakupljala uporna prljavština.

Saveti

1. Odeljak za pečenje čistite nakon svake upotrebe. Time se obezbeđuje da se nastala prljavština ne peče sledeći put.
2. Uvek uklanjajte mrlje od kamenca, masti, skroba i albumina (npr. belance).
3. Odmah uklonite mrlje od hrane koja sadrži šećer, ukoliko je moguće dok je mrlja još uvek topla.
4. Prilikom pečenja koristite odgovarajuće posuđe za rernu, npr. posude za pečenje.

VRATA UREĐAJA


Uz dobru negu i čišćenje, vaš aparat će zadržati svoj originalan izgled i ostati u potpunosti funkcionalan još dugo vremena. U ovom delu ćete saznati kako da uklonite vrata uređaja i očistite ih.

Za čišćenje i uklanjanje panela vrata možete odvojiti vrata uređaja.

Svaka od šarki vrata uređaja ima polugu za zaključavanje.

Kada su poluge za zaključavanje zatvorene, vrata uređaja su pričvršćena na svom mestu. Ne mogu se odvojiti.

Kada su poluge za zaključavanje otvorene da bi se odvojila vrata uređaja, šarke su zaključane. Ne mogu se zatvoriti brzim klikom.




Upozorenje - rizik od povrede!

1. Ukoliko šarke nisu zaključane, iste mogu da se zatvore brzim klikom uz pojačanu silu. Postarajte se da poluge za zaključavanje uvek budu zatvorene u celosti ili otvorene u celosti kad se sklanjaju vrata uređaja.
2. Šarke na uređaju se pomeraju prilikom otvaranja i zatvaranja vrata, te vodite računa da se ne povredite. Držite ruke podalje od šarki.

Uklanjanje vrata uređaja


1. Otvorite do kraja vrata uređaja.
2. Preklopite dve poluge za zaključavanje s leve i desne strane.
3. Zatvorite vrata uređaja što je više moguće.
4. Obema rukama uhvatite vrata s leve i desne strane i izvucite ih prema gore.



Montaža vrata uređaja

Vratite vrata uređaja u suprotnom redosledu do redosleda uklanjanja.

1. Prilikom pričvršćivanja vrata uređaja, postarajte se da su obe šarke postavljene tačno na rupe za ugradnju na prednjoj ploči unutrašnjeg dela rerne. Postarajte se da su šarke umetnute u pravilan položaj. Iste moraju da se umeću lako i bez otpora. Ako osetite bilo kakav otpor, proverite da li su šarke umetnute u rupe na ispravan način.
2. Otvorite vrata uređaja do kraja. Dok otvarate vrata uređaja, možete još jednom proveriti da li su šarke u pravom položaju. Ako pogrešno montirate, vrata uređaja neće moći potpuno da se otvore. Ponovo sklopite obe poluge za zaključavanje.
3. Zatvorite vrata odeljka za pečenje. Istovremeno, toplo preporučujemo da još jednom proverite da li su vrata u pravom položaju, kao i da zaptivci ventilacionih otvora ne budu na pola.




Uklanjanje poklopca vrata

Plastični uložak na poklopcu vrata može ostati bez boje. Da biste obavili temeljno čišćenje, možete ukloniti poklopac.

[Uklonite vrata uređaja kako je gore opisano.](#)

1. Pritisnite desnu i levu stranu poklopca.
2. Uklonite poklopac.
3. Nakon uklanjanja poklopca vrata, ostali delovi vrata uređaja mogu se lako skinuti tako da možete nastaviti sa čišćenjem. Kada je čišćenje vrata uređaja završeno, vratite poklopac na mesto i pritiskajte ga dok zvučno ne klikne na mesto.
4. Namestite vrata uređaja i zatvorite ih.



Oprez!

Iako su vrata uređaja dobro postavljena, poklopac vrata sad već takođe može da se skine.


1. Uklanjanje poklopca vrata podrazumeva da unutrašnje staklo vrata uređaja više nije čvrsto zategnuto, pri čemu staklo lako može da se pomera što može da prouzrokuje štetu ili povredu.
2. Uklanjanje poklopca vrata i unutrašnjeg stakla znači smanjenje ukupne težine vrata uređaja. Šarke možete lakše pomeriti prilikom zatvaranja vrata i može se desiti da se povredite. Držite ruke podalje od šarki.

Usled 2 navedena opreza iznad, toplo preporučujemo da ne uklanjate poklopac vrata, osim ukoliko vrata uređaja nisu uklonjena. Šteta nastala nepravilnim radom nije pokrivena garancijom.

Šine


Kada želite dobro da očistite šine i unutrašnjost rerne, možete ukloniti police i očistiti ih. Na taj način vaš uređaj će zadržati svoj originalan izgled i ostaće u potpunosti funkcionalan još dugo vremena.

1. Povucite prednji deo bočnih šina vodoravno u suprotni smer dok se kao na slici ❶ ne izvuče; kasnije možete ukloniti police na način prikazan na slici .
2. Vratite bočnu šinu nazad u unutrašnji deo rerne, pri čemu prvo pravilno umetnite zadnji deo bočne šine u rupu u unutrašnjem delu rerne, a zatim umetnite prednji deo kao na slici ❶ u rupu.




Montaža teleskopskih šina (uzmite levu stranu kao primer dok isto važi i za desnu stranu)

1. Stavite delove kao na slici A i B teleskopskih šina horizontalno na spoljašnju rešetku.
2. Rotirajte teleskopske šine u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu (u smeru kretanja kazaljki na satu za desnu stranu) za 90 stepeni.
3. Teleskopske šine gurnite ka napred, te deo kao na slici C prikačite na donju rešetku i deo kao na slici D prikačite na gornju rešetku.



Uklanjanje teleskopskih šina (uzmite levu stranu kao primer dok isto važi i za desnu stranu)

1. Podignite jače jedan kraj teleskopskih šina.
2. Podignite celu teleskopsku šinu i pomerite je ka nazad.




Samočišuća pregrada

Uređaj ima pregradu sa površinom specijalno tretiranom emajlom koja može da upija ulja i masti, uz pomoć koje isti mogu naknadno da ispravaju, čime se unutrašnjost rerne održava čistom i bez neugodnih mirisa tokom procesa pečenja.

Montaža samočišćuće pregrade


Montirajte bočnu rešetku i samočišćuću pregradu redom na način prikazan na slici:



Rasklapanje samočišćuće pregrade

Izvadite samočišćuću pregradu kako biste mogli da očistite bočne strane unutrašnjosti rerne:

1. Izvadite horizontalno bočnu rešetku iz unutrašnjosti rerne. Zajedno sa bočnom rešetkom će biti izvučena i samočišćuća pregrada.
2. Izvadite bočnu rešetku iz unutrašnjosti rerne zajedno sa samočišćućom pregradom.
3. Razdvojte samočišćuću pregradu od bočne rešetke.




Napomene

Teleskopske šine/police/samočišćuća pregrada su opciona dodatna oprema.


Zamena kabla za struju

Položaj A prikazuje položaj priključne kutije na zadnjoj strani zadnjeg spoljnog kućišta i ista je zatvorena.

- Koraci:
- Isključite napajanje, koristite mali odvijač sa ravnim vrhom da biste otvorili dva zasuna 1, 2.
 - Pomoću Phillips odvijača skinite zavrtnje 3, 4, 5 i 6.
 - Zamenite stari kabl novim kablom za napajanje, fiksirajte žutu / zelenu žicu na 3, braon žicu na 4, plavu žicu na 5.
 - Zavrtnjem zavrtnja 6 zavrnite, pri čemu se zatvaranjem poklopca priključne kutije završava zamena.



Zadnje spoljašnje kućište



BRIGA O UREĐAJU KAD ZA ISTO POSTOJI RAZLOG

Ukoliko dođe do kvara, pre pozivanja servisne službe, uverite se da do istog nije došlo usled nepravilnog rukovanja, te pogledajte tabelu sa navedenim mogućim kvarovima i pokušajte sami da ih ispravite.

Tehničke kvarove na uređaju često možete lako otkloniti sami.

Ukoliko jelo ne ispadne baš onako kako ste želeli, na kraju uputstva za upotrebu možete pronaći mnogo saveta i uputstava za pripremu.

Kvar	Mogući uzrok	Namomene/otklanjanje kvara
Uređaj ne radi.	Osigurač se pokvario.	Proverite prekidač u razvodnoj kutiji.
	Nema struje.	Proverite da li rade svetlo u kuhinji ili drugi kuhinjski uređaji.
Tasteri su ispali iz podloške na upravljačkoj ploči.	Tasteri su slučajno isključeni.	Tasteri mogu da se pomeraju. Jednostavno vratite tastere nazad u njihove podloške na upravljačkoj ploči i gurnite ih tako da mogu da funkcionišu na način koji je uobičajen.

Tasteri se više ne okreću lagano.	Ispod tastera se nalazi prljavština.	<p>Tasteri mogu da se pomeraju. Za stavljanje tastera van funkcije jednostavno ih uklonite iz njihovih podloški.</p> <p>Opciono, pritisnite spoljnu ivicu tastera tako da vrh istih može lako da se podigne.</p> <p>Pažljivo očistite tastere krpom i sapunicom. Osušite mekanom krpom.</p> <p>Ne koristite bilo kakve oštre ili abrazivne materijale. Ne natapajte i nemojte prati u mašini za sudove. Ne vadite tastere često kako bi se održala stabilnost podložaka.</p>
Ventilator se ne pali svaki put kad je u režimu „Fan Heating“.	Ovo je normalan rad usled postizanja najbolje moguće raspodele toplote i učinka rada rerne.	
Nakon procesa pečenja čuje se buka, dok se može uočiti i protok vazduha u blizini upravljačke ploče.	Ventilator za hlađenje radi i dalje kako bi se obezbedila dovoljna količina vlage u unutrašnjosti rerne i kako bi se rerina ohladila. Ventilator za hlađenje se gasi automatski.	
Hrana nije dovoljno ispečena tokom vremena predviđenog receptom.	Koristi se temperatura različita od one predviđene receptom. Različita je količina sastojaka od one predviđene receptom. Proverite recept još jednom.	
Nejednako tamnjenje.	Podešavanje temperature je previsoko ili bi nivo police mogao biti bolje podešen. Još jednom proverite recept i podešavanja. Površinski sloj obrada i / ili boja i / ili materijal posuđa za pečenje nisu bili najbolji izbor za odabranu funkciju rerne. Kada koristite intenzivno grejanje, kao što je kod režima „Gornje i donje grejanje“, koristite posuđe za rernu koje ima mat završenicu, tamno je obojeno i lagano.	
Svetlo se ne pali.	Potrebno je zameniti svetlo.	

Upozorenje - rizik od strujnog udara!

Neppravilne popravke su opasne. Popravke i zamene oštećenih kablova za napajanje sme da vrši samo neko od naših obučanih servisnih tehničara. Ako je uređaj neispravan, isključite ga iz struje ili isključite prekidač u razvodnoj tabli. Obratite se postprodajnom servisu.

Maksimalno vreme rada

Maksimalno vreme rada ovog uređaja je 9 sati čime se postiže da se slučajno ne desi da zaboravite da ga isključite.

Zamena osvetljenja u uglu unutrašnjosti rerne

Ukoliko svetlo u unutrašnjosti rerne ne radi potrebno ga je zameniti. Postprodajni servis ili specijalizovani maloprodavci mogu da vam obezbede halogenske sijalice otporne na toplotu od 25 W i 230 V.

Prilikom rukovanja halogenskom sijalicom koristite suhu krpu. Time se produžava vreme rada sijalice.

UPOZORENJE


Rizik od strujnog udara!


Prilikom zamene osvetljenja, kontakti grla sijalice su pod naponom. Pre zamene sijalice, isključite uređaj iz struje ili isključite prekidač u razvodnoj tabli.

Rizik od opekotina!

Uređaj može da bude jako vruć. Nikad ne dodirujte unutrašnje površine uređaja ili grejača. Uređaj uvek treba da se ohladi. Decu držite podalje od uređaja na bezbednoj razdaljini.

1. Stavite peškir u hladni otvor kao biste sprečili oštećenje.
2. Okrenite stakleni poklopac u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu kako biste je izvadili (ugaona sijalica); izvucite bočnu rešetku, pa potom alatom sa ravnim vrhom lagano odmaknite stakleni poklopac (bočna lampa).
3. Izvucite sijalicu - ne okrećite je.
4. Vratite nazad sklopljen stakleni poklopac.
5. Izvadite peškir i uključite prekidač da biste videli da li sijalica radi.
6. Kod bočne sijalice, ukoliko ista radi dobro nakon zamene, ne zaboravite da vratite bočnu rešetku nazad na mesto.





Bočna sijalica

Stakleni poklopac

Ukoliko je stakleni poklopac halogenske sijalice oštećen, isti mora da se zameni. Možete nabaviti novi stakleni poklopac od postprodajnog servisa. U tom slučaju vas molimo da navedete E broj i FD broj vašeg uređaja.

KORISNIČKI SERVIS

Naš postprodajni servis je tu za vas ako vaš uređaj treba da se popravi. Uvek ćemo pronaći odgovarajuće rešenje. Obratite se prodavcu kod kog ste ovaj uređaj kupili. Prilikom pozivanja, navedite broj modela i serijski broj kako bismo mogli da vam damo tačan savet. Tipska pločica na kojoj se nalaze ovi brojevi nalazi se na delu kada otvorite vrata uređaja.

Model: 7NM30T0 7NM30E0

Nazivni napon: 220- 240V~

Nazivna frekvencija: 50Hz-60Hz

Električna struja: 2.9 kW

Kompanija: Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd

Adresa: No.6 YongAn Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China



Da biste uštedeli vreme, u delu u tekstu ispod možete, ukoliko je to potrebno, zabeležiti model svog uređaja i telefonski broj postprodajnog servisa.

SERVISNA KARTICA

Broj modela		Datum kupovine	
Serijski broj		Prodavac	

Upozorenje

Ovaj uređaj treba da bude instaliran u skladu sa propisima koji su na snazi, te je isti potrebno koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Pročitajte uputstva pre montaže ili upotrebe uređaja.

Napomena

Imajte u vidu da poseta inženjera postprodajnog servisa nije besplatna, čak ni tokom garantnog perioda.

Oslonite se na profesionalnost proizvođača. Stoga možete biti sigurni da popravku obavljaju obučeni servisni tehničari koji nose originalne rezervne delove za vaše uređaje. Pored toga, još jednom vam zahvaljujemo što ste kupili ugrađenu rernu Midea i želimo da vam naš uređaj obezbedi ukusnu hranu i srećan život.

SAVETI I TRIKOVI

Želite da spremate na osnovu vašeg ličnog recepta	Pokušajte prvo sa podeševanjem za slične recepte nakon čega, a u skladu s datom situacijom, optimizujte proces pečenja.
Da li je kolač koji pečem gotov?	Stavite drvenu čačkalicu u kolač 10ak minuta pre dostizanja datog vremena pečenja. Ukoliko testo nije sirovo na čačkalici nakon njenog izvlačenja, kolač je spreman.
Kolač dosta gubi na volumenu tokom procesa hlađenja nakon pečenja	Pokušajte da smanjite podešavanje temperature za 10 ° C i još jednom proverite uputstva za pripremu hrane u vezi sa ručnom izradom testa.
Visina kolača je u sredini viša nego na spoljašnjim ivicama	Nemojte premazivati spoljašnji deo kalupa za tortu.
Kolač je previše taman na vrhu	Koristite nivo niže police i/ili temperaturu podesite na niže (isto može da proizrokuje duže vreme pečenja).
Kolač je previše suv	Podesite temperaturu tako da bude viša za 10 ° C (isto može da proizrokuje kraće vreme pečenja).
Hrana izgleda dobro, ali je vlažnost unutar nje previsoka	Podesite temperaturu tako da bude niža za 10 ° C (isto može da proizrokuje duže vreme pečenja) i proverite recept još jednom.
Tamnjenje nije jednako svuda	Podesite temperaturu tako da bude niža za 10 ° C (isto može da proizrokuje duže vreme pečenja). Koristite režim gornjeg i donjeg zagrevanja „Top&Bottom Heating“ na jednom nivou.
Kolač nije dovoljno taman na dnu	Izaberite jedan nivo niže.
Pečenje na više od jednog nivoa istovremeno: Jedna polica je tamnija od druge	Koristite režim rada ventilatora za pečenje na više od jednog nivoa i pojedinačno vadite plehove kada su spremni. Nije neophodno da svi plehovi budu spremni istovremeno.
Stvara se kondenzacija tokom pečenja	Para je deo pečenja i kuvanja i normalno je da izlazi iz rerne zajedno sa protokom rashladnog vazduha. Ova para se može kondenzovati na različitim površinama rerne ili u blizini rerne i stvoriti kapljice vode. Ovo je fizički proces i ne može se u potpunosti izbeći.

<p>Koje vrste posuđa za pečenje da koristimo?</p>	<p>Može se koristiti svako posuđe za pečenje otporno na toplotu. Ne preporučuje se upotreba aluminijuma u direktnom kontaktu sa hranom, posebno kada je u pitanju slana hrana. Postarajte se da dobro prijanja između posude i poklopca.</p>
<p>Na koji način se koristi funkcija grilovanja?</p>	<p>Predzagrejte rernu 5 minuta i stavite hranu na nivo naveden u ovom uputstvu. Zatvorite vrata rerne kada koristite bilo koji režim grilovanja. Ne koristite rernu kada su vrata otvorena, osim za stavljanje / uklanjanje / proveru hrane.</p>
<p>Kako održati rernu čistom tokom procesa grilovanja?</p>	<p>Koristite pleh napunjen sa 2 litre vode na nivou 1. Gotovo sve tečnosti koje kaplju sa hrane stavljene na rešetku neće padati van pleha.</p>
<p>Grejač se kod svih režima grilovanja pali i gasi tokom vremena.</p>	<p>To je normalan režim rada i zavisi od podešavanja temperature.</p>
<p>Na koji način se podešava rerna kad samim receptom nije data težina pečenja?</p>	<p>Izaberite postavke pored težine pečenja i postepeno menjajte vreme. Koristite termometar za meso, ako je moguće, da biste znali temperaturu unutar mesa. Pažljivo stavite vrh termometra za meso u meso, a u skladu sa uputstvima proizvođača. Obavezno postavite vrh termometra u sredinu najvećeg dela mesa, ali ne u blizinu kostiju ili šupljine.</p>
<p>Šta se dešava ukoliko se hrana u rerni tokom procesa pečenja ili kuvanja preliva?</p>	<p>Tečnost će ključati i para će nastati kao normalan fizički proces. Budite pažljivi, jer je para vruća. Za više informacija takođe pogledajte „Kondenzovana voda tokom pečenja”. Ako tečnost sadrži alkohol, proces ključanja će biti brži i može dovesti do plamena u unutrašnjosti rerne. Prilikom takvih procesa, obavezno zatvorite vrata rerne. Molimo vas da pažljivo kontrolišite postupak pečenja ili kuvanja. Vrata otvorajte lagano i samo ako je isto potrebno.</p>

TIPIČNI RECEPTI

KOLAČ	Kalup	Nivo	Režim	Temp. u °C	Trajanje u minutama
Patišpanj (jednostavan) četvrtastog oblika	Kalup četvrtastog oblika	2	Konvencionalni sa ventilatorom	170	50
Patišpanj (jednostavan) četvrtastog oblika	Kalup četvrtastog oblika	1	Konvencionalni	140	70
Patišpanj sa voćem okruglog oblika	Kalup okruglog oblika	1	Konvencionalni sa ventilatorom	150	50
Patišpanj sa voćem na plehu	Pleh	1	Konvencionalni	140	70
Brioš sa suvim groždem Mafini (kolač sa kvascem)	Kalup za mafine	2	Konvencionalni	220	v.p.z.:19:00 v.p.: 11:00
Kuglof (sa kvascem)	Pleh	1	Konvencionalni	150	v.p.z.: 11:00 v.p.: 60:00
Mafini	Kalup za mafine	1	Konvencionalni	160	v.p.z.: 8:30 v.p.: 30:00
Mafini	Kalup za mafine	1	Konvencionalni sa ventilatorom	150	v.p.z.: 8:30 v.p.: 30:00
Kolač sa jabukama i kvascem na plehu	Pleh	1	Konvencionalni sa ventilatorom	160	v.p.z.: 10:00 v.p.: 42:30
Vodeni patišpanj (6 jaja)	Kalup za torte	1	Konvencionalni	160	v.p.z.: 9:30 v.p.: 41:00
Vodeni patišpanj (4 jaja)	Kalup za torte	1	Konvencionalni	160	v.p.z.: 9:00 v.p.: 26:00
Vodeni patišpanj	Kalup za torte	1	Konvencionalni	160	35
Kolač sa jabukama i kvascem na plehu	Pleh	2	Konvencionalni sa ventilatorom	150	v.p.z.: 8:00 v.p.: 42:00
Hleb pletenica	Pleh	2	Konvencionalni sa ventilatorom	150	40

KOLAČ	Kalup	Nivo	Režim	Temp. u °C	Trajanje u minutama
Sitni kolači 20	Pleh	2	Konvencionalni	150	36
Sitni kolači 40	Pleh	2+4	Konvencionalni	150	v.p.z.: 10:00 v.p.: 34:00
Puter kolač sa kvascem	Pleh	2	Konvencionalni	150	v.p.z.: 8:00 v.p.: 30:00
Pecivo	Pleh	2	Konvencionalni	170	v.p.z.: 8:00 v.p.: 13:00
Pecivo na 2 pleha	Pleh	2+4	Konvencionalni sa ventilatorom	160	v.p.z.: 8:20 v.p.: 12:00
Vanilice	Pleh	2	Konvencionalni	160	v.p.z.: 8:00 v.p.: 10:00
Vanilice	Pleh	2+4	Konvencionalni sa ventilatorom	150	v.p.z.: 8:00 v.p.: 14:00
HLEB	Kalup	Nivo	Režim	Temp. u °C	Trajanje u minutama
Beli hleb (1 kg brašna) četvrtastog oblika	Kalup četvrtastog oblika	1	Konvencionalni	170	v.p.z.: 9:20 v.p.: 50:00
Beli hleb (1 kg brašna) četvrtastog oblika	Kalup četvrtastog oblika	1	Konvencionalni sa ventilatorom	170	v.p.z.: 12:00 v.p.: 45:00
Sveža pizza (tanki kora)	Pleh	2	Konvencionalni	170	v.p.z.: 9:30 v.p.: 21:00
Sveža pizza (debeli kora)	Pleh	2	Konvencionalni	170	v.p.z.: 10:00 v.p.: 45:00
Sveža pizza (debeli kora)	Pleh	2	Konvencionalni sa ventilatorom	170	v.p.z.: 8:00 v.p.: 41:00
Hleb	Pleh	1	Konvencionalni	190	v.p.z.: 9:00 v.p.: 30:00



Napomena: skraćenica v.p.z. znači vreme predzagrevanja, v.p. znači vreme pečenja.

MESO	Kalup	Nivo	Režim	Temp. u °C	Trajanje u minutama
Govedi file 1,6 KG	Pleh	2	Dvostruki gril sa ventilatorom	180	55
Vekna od mesa 1 kg mesa	Pleh	1	Konvencionalni	180	75
Piletina 1kg	Pleh	L2: Polica L1: Pleh	Dvostruki gril sa ventilatorom	180	50
Riba (2,5 kg)	Pleh	2	Konvencionalni	170	70
Tomahavk rebarca spremljena B.T.	Pleh	3	Konvencionalni	120	85
Pečenje od svinjskog vrata (1,2 kg)	Pleh	1	Konvencionalni	160	82
Piletina 1,7 kg	Pleh	L2: Polica L1: Pleh	Konvencionalni	180	78

ISPITIVANJE HRANE U SKLADU SA STANDARDOM EN 60350-1

RECEPTI	Dodatna oprema	F	°C	Nivo	Vreme (min.)	Predzagrevanje
Patišpanj	Kalup za torte Φ 26 cm		170	1	30-35	Ne
Patišpanj	Kalup za torte Φ 26 cm		160	1	30-35	Ne
Sitni kolači	1 pleh		150	2	30-40	Da
Sitni kolači	1 pleh		150	2	40-50	Da
Sitni kolači	2 pleha		150	L2&L4	30-35	Da
Čiz kejk	Kalup za torte Φ 26 cm		150	1	70-80	Ne
Pita od jabuka	Kalup za torte Φ 20 cm		170	1	80-85	Ne
Pita od jabuka	Kalup za torte Φ 20 cm		160	1	70-80	Ne
Hleb	1 pleh		210	1	30-35	Da
Hleb	1 pleh		190	1	30-35	Da

ISPITIVANJE HRANE U SKLADU SA STANDARDOM EN 60350-1

RECEPTI	Dodatna oprema	F	°C	Nivo	Vreme (min.)	Predzagrevanje
Tost	Polica		Max	5	6-8	Da, 5 min.
Piletina	Polica i pleh		180	Polica 2 Pleh 1	75-80	Da

1. U receptu za piletinu, počnite sa zadnjom stranom na vrhu i okrenite piletinu nakon 30 minuta na gornju stranu.
2. Koristite tamni matirani kalup i stavite ga na rešetku.
3. Izvadite na trenutak plehove kada je hrana gotova, čak i kada nije na kraju datog vremena pečenja.
4. Izaberite nižu temperaturu i proverite nakon najkraćeg vremena datog u tabeli.
5. Ako koristite pleh za hvatanje tečnosti koja kaplje sa hrane stavljene na rešetku tokom bilo kog režima pečenja, pleh treba postaviti na nivo 1 i napuniti sa malo vode.
6. Burgere treba okrenuti nakon otprilike 2/3 vremena.

ENERGETSKA EFIKASNOST U SKLADU SA STANDARDOM EN 60350-1

Molimo vas da imate u vidu sledeće informacije:

1. Merenje se vrši u režimu „ECO“ da bi se utvrdili podaci koji se odnose na režim usmerenog vazduha i klasu oznake.
2. Merenje se vrši u režimu gornjeg i donjeg zagrevanja („Top & Bottom heating“) radi određivanja podataka u vezi sa konvencionalnim režimom.
3. Tokom merenja u unutrašnjosti rerne treba da bude samo potreban pribor. Svi ostali delovi moraju se ukloniti.
4. Rerna je instalirana kako je opisano u vodiču za ugradnju i postavljena je na sredinu ormana.
5. Potrebno je da se tokom merenja zatvore vrata kao u domaćinstvu, čak i kada kabl tokom merenja remeti funkciju zaptivanja zaptivača. Kako biste bili sigurni da nema negativnih efekata od oštećenog zaptivka usled energetskih podataka, potrebno je pažljivo zatvoriti vrata tokom merenja. Možda će biti potrebno da se koristi alat koji garantuje zaptivanje zaptivača kao u domaćinstvu, gde nijedan kabl ne ometa funkciju zaptivanja.
6. Određivanje zapremine unutrašnjosti rerne sprovedeno za upotrebu režima „Odmrzavanje“ kako je opisano na stranici 14. Kako bi se osigurala efikasna upotreba rerne, uklanja se sav pribor, uključujući i bočne rešetke.

PEČENJE U ECO REŽIMU

ECO režim podrazumeva grejanje sa dna i kružno grejanje i uz isti možete uštedeti energiju tokom pečenja.

RECEPTI	Dodatna oprema		Nivo	Vreme (min.)	Predzagrevanje
Hleb pletenica	1 pleh	180	1	45-50	Ne
Svinjsko pečenje	1 pleh	200	1	80-85	Ne
Klafuti kolač sa trešnjama	Okrugli kalup	200	1	55-60	Ne
Goveđe pečenje 1,3 kg	1 pleh	200	1	80-85	Ne
Brauni	Rešetkasta i staklena tepsija	180	1	55-60	Ne
Gratin od krompira	Rešetkasta i staklena tepsija	180	1	65-70	Ne
Lazanje	Rešetkasta i staklena tepsija	180	1	75-80	Ne
Čiz kejk	Springform 20cm	160	1	80-90	Ne

BEZBEDNOSNI LIST (EU 65/2014 & EU 66/2014)

Midea 7NM30EO-7NM30TO

Broj odeljaka	1
Izvor toplote	Struja
Korisna zapremina	72L
EC električna, rerna (konvencionalni režim)	1.06kWh/ciklusu
EC električna, rerna (usmereno strujanje vazduha)	0.69kWh/ciklusu
EEl rerna	81.9
Klasa energetske efikasnosti (A+++ do D)	A+

Napomena

Svi režimi rerne opisani na stranama 8 i 14 predstavljaju i glavne funkcije rerne.

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promene tehničkih podataka bez prethodnog obaveštenja. Ovo uputstvo napravljeno je s mnogo truda i s najvećom pažnjom, ali greške u procesu izrade i/ili prevoda uputstva su uvek moguće. Zbog toga proizvođač i prodavac ne preuzimaju odgovornost za eventualne netačne navode, greške u prevodu ili štamparske greške u ovom uputstvu.

PRAVA POTROŠAČA

Obaveštenje o saobraznosti

Poštovani potrošači,

Molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača datim u korisničkim uputstvima u vezi sa transportnim oštećenjima, postavljanjem i/ili ugradnjom, priključenjem na kućne instalacije, pravilnim korišćenjem, redovnim čišćenjem i održavanjem aparata.

Zakonska prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe u ugovoru regulisana su članom 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.* Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. U slučaju uocene nesaobraznosti možete se obratiti trgovcu kod koga ste kupili robu. Trgovac je dužan da vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobraznosti u najkraćem mogućem roku, preporučujemo vam ovlašćeni servis. Za sva pitanja, primedbe i sugestije u vezi servisa možete se obratiti našoj tehničkoj službi.

Član 51. – Zakona o zaštiti potrošača

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

- 1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
- 2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
- 3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona. Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

- 1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
- 2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
- 3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor

Član 52

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

- 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene, 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostalka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Model _____

Serijski broj _____

Datum prodaje _____

Pečat i potpis trgovca _____

POSTUPAK REKLAMACIJE

Mole se poštovani potrošači da u slučaju reklamacije kontaktiraju tehničku službu preduzeća GEMMA B&D doo i/ili ovlašćeni servis.

Uvoznik za Srbiju:



Đorđa Stanojevića 14 ,
11070 Novi Beograd, Srbija

**Služba nabavke, prodaje
i tehnička služba**

tel: 011/ 22 85 020

fax: 011/ 31 88 033

e-mail: info@gemma.rs